Panasonic

Operating Instructions

Instrucciones de Uso Mode d'emploi

Household Massage Lounger Sillón de Masaje Doméstico Fauteuil vibromasseur

Model No./Nº de Modelo/Nº de modèle

EP1082

English	1
Español	S1
Français	F1



Before operating this unit, please read these instructions completely.

Antes de utilizar esta unidad, lea compleatamente estas instrucciones y guárdelas para referencia futura.

Avant d'utiliser cet appareil, nous vous recommandons de lire l'ensemble de ces instructions et de les ranger dans un endroit accessible pour une consultation ultérieure.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic precautions should always be followed when using an electrical unit, including the following.

Please ensure that you read all instructions before using the Household Massage Lounger.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug this unit from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1. Always insert the power plug all the way into the outlet to reduce the risk of short-circuit and fire.
- 2. The unit should never be left unattended when plugged in. Always unplug the unit when not in use.
- 3. The unit is not to be used by people who cannot move or communicate on their own.
- 4. Only use the unit for the purpose described in these instructions.
- 5. Do not stand on the unit.
- 6. Do not use any accessories other than those recommended by the manufacturer.
- 7. Always return the seat to the upright position. Keep children away from the unit.
- 8. Never operate the unit if it has a damaged power cord or plug. Return the unit to the nearest authorized service center if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been immersed in water.
- 9. Keep power cords away from heated surfaces. Do not carry the unit by the power cord.
- 10. Never block the air openings during operation and make sure that all air openings are kept free of lint and hair, etc. Do not drop or insert anything into any of the openings of the unit.
- 11. Do not use the unit on top of heating appliances, such as electric carpets, etc. Do not operate the unit under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 12. Do not use the unit in bathrooms or other damp or humid places as this may cause electric shock or cause the unit to malfunction. Do not spill water, etc. onto the controller.
- 13. Do not use the unit outdoors.
- 14. Do not use or operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
- 15. When unplugging the unit, turn off all controls before removing the plug from power outlet. Do not use the unit with a transformer as this may lead to malfunction or electric shock.
- 16. Connect this unit to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: To avoid the risk of injury:

- 1. Persons with any of the conditions listed below or who are undergoing medical treatment or suffer from medical conditions should consult with their physicians before using the unit:
 - a) Pregnant women, people who are ill, in poor physical shape.
 - b) People suffering from back, neck, shoulder, or hip pain.
 - c) People who have a pacemaker, defibrillator, or other personal medical devices prone to electronic interference.
 - d) People suffering from heart disease.
 - e) People who are prohibited from receiving massage by a physician due to thrombosis or aneurism, acute varicose veins, or other circulatory disorders.
 - f) People with irregular curvatures of the spine.
- 2. This unit should not be used by children. Remove the key when not in use and store out of reach of children.
- 3. Sit down slowly after checking the position of the massage heads. Never put any part of your body between the massage heads as the squeezing action of the massage heads may cause injury. Never put your fingers or feet in the gap between the backrest and seat, the backrest and the armrest, or the seat and cover under the armrest.
- 4. Do not use the unit against bare skin. While thin clothing may increase effectiveness, exposing the skin directly to the massager may irritate the skin.
 - Do not use the unit while wearing anything hard on your head like a hair accessory, etc. Do not use the unit for massaging the head, abdomen, front neck, elbows or knees.
 - Do not use excessively strong massage action on the back of the neck.
- 5. When using the massager, use the Neck Roller Position button to adjust the massage heads to the correct position. You can adjust the shoulder position in this way in the pre-programs and Rolling in the manual operation.
 - Failure to align the shoulder position correctly can lead to injury.
- 6. Do not stretch the back muscles for more than approximately 15 minutes at a time. To avoid overstretching the muscles which may result in discomfort, do not use the unit for more than 5 minutes when first using it. You can gradually increase the duration and strength of the massage as you become used to it.
 - Do not massage any one point for more than 5 minutes at a time.
 - Excessive massaging can overstimulate the muscles and nerves and result in an adverse effect.
 - To prevent excessive massaging, do not use the massager for more than a total of 15 minutes each session. After approximately 15 minutes, the massage heads will be retracted and stop moving.
 - The back cushion can be removed if you want to experience a stronger back massage. Exercise extreme care when you use this mode in order to avoid back pain or injury. Use only for short periods of time (no more than 15 minutes). Reinstall the back cushion if you want to restore to normal massage intensity.
- 7. While using the massager, if you start feeling sick or if the massage seems painful, stop using it immediately. While using the massager, if the pressure seems too strong, the movement of the massage heads can be stopped at any time by pressing the Quick Stop button.
- 8. Do not go to sleep while using the unit. Do not use the unit after drinking alcohol.
- 9. When the seat back is in a reclined position, do not sit on it or sit with your legs resting on the headrest.
- 10. Do not allow children or pets to play on or around the unit, especially during operation.
- 11. Do not unplug the unit or turn it off during operation. Unplug the unit immediately if there is a power outage.
- 12. Be sure to start on the gentle massage program if using the massager for the first time. The shiatsu massage is stronger and should be enjoyed after one has gotten accustomed to the chair.
- 13. Do not allow children to play on this mechanized furniture or operate the mechanism. Always leave in an upright and closed position. Keep hands and feet clear of mechanism. Only the occupant should operate it.
- 14. Always raise the back cushion to check that the fabric of the unit itself has not been ripped before using the unit. Please also check other areas to ensure that the fabric has not been ripped. No matter how small the rip, if you find one then immediately stop using the unit, unplug the power cord and have the unit repaired at an authorized service center.

OPERATING PRECAUTIONS

WARNING: To avoid damaging the chair, follow these precautions:

- 1. The chair is designed for a maximum user weight of 264 lbs (120 kg). Exceeding the maximum weight may cause permanent damage to the massage mechanism and/or other components of the unit. Any such damage is deemed to be user abuse and is not covered under the Limited Warranty.
- 2. Do not sit on or drop the controller. Do not pull the controller cord or the power cord. Be careful not to catch the cord of the controller between the armrest and the chair back.
- 3. Do not treat the chair roughly, turn the chair on its side, turn the chair over or stand on it.
- 4. Do not treat the covering roughly.
 - Keep sharp or pointed objects away from the covering of the chair. Be careful not to drop lit ashes, lit cigarettes or matches on the chair.
 - Exposure to direct sunlight can cause fading or a change in color of the covering.
- 5. If the massager functions abnormally, immediately turn off the power and have the massager checked by an authorized service center.
- 6. Do not repeatedly operate any switch at short intervals. Such action may cause the switch to malfunction.
- 7. Some noise may be heard coming from the massager while in use. This is due to the structure of the massager and is normal.
- 8. Make sure there are no obstacles behind the chair before reclining it. The chair can be reclined to a maximum angle of 170°. If the back hits a wall or pillar, the chair may malfunction. Be sure to have ample space behind the chair. Recline the chair slowly in order to avoid contact with an obstacle.
- 9. When excessive pressure is applied to the massage heads, they may stop moving for safety. When moving the heads up from the lowered position, one's body weight may stop the heads' movement. In such a case, slightly raise your body and allow the massage heads to move up.
- 10. After each massage, slide the power switch, which is located on the right side of the chair, to the "off" position and turn its lock switch to the "lock" position.
- 11. Do not sit on the chair with wet body or hair.
- 12. The unit must not be used in "wet rooms" (sauna, swimming pool) or outdoors.
- 13. Do not attempt to open or disassemble any part of the unit. Only use an authorized Panasonic servicer to fix your unit.


GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER


Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure A. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.



PART NAMES AND FUNCTIONS

MASSAGE LOUNGER



- 1 Pillow Velcroes
- 2 Armrest
- 3 Controller Holder
 - On both the left and right side.
- 4 Pillow
 - For use when watching TV or just relaxing.
 - The pillow has a height adjustment. (See Page 10)
 - The pillow is detachable, and can also be flipped over.
- 5 Back Cushion


- 6 Retracted Position of Massage Heads
 - The massage heads are normally retracted to the left and right in the upper part of the backrest.
- 7 Velcro for securing the controller cord
- 8 Back Cushion Zipper
 - The back cushion is detachable.
- 9 Handle
- 10 Back Cover
- [11] Backrest Latch
- 12 Safety Precaution Label

- [13] Specification Label
- 14 Power Cord
- 15 Power Plug
- 16 Power Switch
- 17 Lock Switch
- 18 Lock Switch Key
- 19 Lock Switch Key Tag
 - To prevent children from accidentally swallowing the lock switch key.
- 20 Wheels


SPECIFICATIONS

Power Supply:	AC 120 V 60 Hz	
Rated current:	1.6 A	
Upper Body Massage		
Massage Area (Up-Down):	Approx. 26.6 in. (67.5 cm)	
Massage Area (Left-Right):	Distance between Massage Heads during Operation Approx. 2.4 in. – 7.1 in. (6.0 cm – 18.0 cm)	
Up-Down Movement Speed:	Approx. 20 – 35 sec. return.	
Massage Speed:	Knead: Approx. 20 cycles/min. – 30 cycles/min. Swedish: Approx. 30 cycles/min. – 50 cycles/min. Compression: Approx. 20 cycles/min. – 30 cycles/min. Hawaiian: Approx. 30 cycles/min. – 50 cycles/min. Soft Shiatsu: Approx. 150 cycles/min. – 210 cycles/min. Tap: Approx. 230 cycles/min. – 350 cycles/min. Full Roll: Approx. 20 sec./cycle – 35 sec./cycle [Movement range: Approx. 21.1 in. (53.5 cm)] Regional Roll: Approx. 7 sec./cycle – 9 sec./cycle [Movement range: Approx. 4.7 in. (12 cm)]	
Reclining Angle:	Backrest: Approx. 120° – 170°	
Automatic Shut-Off:	Approx. 15 min. for both upper and lower body	

CONTROLLER



Cover Opened



21 OFF/ON button

Switches the controller on and off.

22 Time Indicator

 Displays time remaining before end of massage.

23 Pre-Programs buttons

24 Massage Focus buttons

• Used to select focus of massage.

[25] Tapping OFF/ON button

26 Neck Roller Position button

[27] Neck Roller Position Indicator

28 Quick Stop button

• Used to stop the massage immediately.

29 Reclining button

• Use this button to adjust the angle of the backrest.

30 Operation Indicator

• Displays operational status.

[31] Cover

32 Manual Operation buttons

 This allows you to select the massage action you desire. (See Page 13)

33 Speed Adjustment button

 Adjusts speed of upper body massage in 5 steps during manual operation.

34 Speed Indicator

35 Massage Position Adjustment button


 Adjusts position of massage heads during manual operation. (See Page 13)

Dimensions	
When not reclined. ($H \times W \times D$):	Approx. 43.3 in. × 29.1 in. × 42.1 in. (110 cm × 74 cm × 107 cm)
When reclined. (H \times W \times D):	Approx. 24.0 in. × 29.1 in. × 61.0 in. (61 cm × 74 cm × 155 cm)
Weight of Unit:	Approx. 117 lbs (53 kg)
Dimensions of Box (H × W × D):	Approx. 30.7 in. × 30.3 in. × 47.6 in. (78 cm × 77 cm × 121 cm)
Weight in Box:	Approx. 150 lbs (68 kg)
Maximum User Weight:	Approx. 264 lbs (120 kg)
Minimum Distance from Wall:	15.7 in. (40 cm)

SETTING UP THE UNIT

WHERE TO USE THE UNIT

Keep at least 3.9" (10 cm) away from the wall.



- Avoid places where the unit will be exposed to direct sunlight for long periods of time or places where it will be exposed to high temperatures, such as in front of a heater, etc., as this can cause discoloration or hardening of the leather.
- Placing a mat or cloth under the unit is recommended to prevent floor damage. The size of the mat should be sufficient [at least 42.1 in. x 27.5 in. (107 cm x 70 cm)] to cover the areas where the unit touches.
- Set the unit near the outlet.


⚠ See Warning No. 11 and 12 on page 1.

1 UNPACK THE UNIT AND RAISE THE BACKREST

CAUTION

• When raising the backrest, be careful not to cause hands or feet to become caught between the backrest and the backrest latch or the backrest and the armrests.

Failure to follow this precaution may result in injury.



- 1 Remove the top of the shipping container.
 - When packed for shipping the backrest is folded forward.
- 2 Remove the packing and cushioning materials and take out all accessories.
- 3 Raise the backrest.
 - Do not connect the power cord to an electrical outlet during setup.
 - Hold the backrest with both hands and lift in the direction of the arrow until it comes to a stop.
 - Be careful the power cord and controller are not caught in the backrest.

2 INSPECT CONTENTS OF SHIPPING CONTAINER

Massage Lounger

Armrests — 2

Pillow







Lock Switch Key — 1



 The lock switch key has been inserted in the lock switch prior to leaving the factory.

3 HOW TO MOVE THE UNIT

Using the wheels to move the unit

- Hold the backrest to move the unit when using the wheels.
- It is easier to move the unit with the massage heads retracted and the backrest in the upright position.
- *Place a mat or cloth on the floor and move the unit slowly to prevent floor damage.





Lifting the Unit


- Move the unit by having 2 persons hold the armrests.
- *Please hold the armrests securely to avoid dropping the unit as it may damage your floor.




4 INSTALL THE ARMRESTS ON THE UNIT









Install the armrests.

- 1 Unfasten the velcro.
- 2 Unzip the zipper of the armrest completely.
- 3 Make sure to confirm the side (left or right) and direction (front or back) for each armrest.

 The illustration above the left armrest The right arm

The illustration shows the left armrest. The right armrest is stamped "Front", "Right" and "Back".

- *The left armrest must be installed on the left hand side of the unit.
- 4 Align the proper armrest with the unit and connect. Be careful not to catch the fabric between the chair and the armrest.

2 Secure the armrests with attachment screws.

(Total of 4 positions for a single armrest)

Lift the fabric on the side of the armrest and insert the attachment screw onto the end of the Allen key, and then tighten.

(Tighten the screws in the 4 positions lightly at first, and then tighten all screws firmly.)

*If the screw does not enter into the hole, tighten the screw by pushing the armrest from the top.

3 Close the zipper at the bottom side of the armrests.


When closing the zipper, be careful not to twist the end of the zipper.

- 1 Set the velcro.
- 2 Zip the zipper.

4 Put both ends of the zipper into the inside.

- 1 Turn in the edge of the zipper.
- 2 Fix the sliding tab of the zipper with the velcro.


5 FIX THE CONTROLLER CORD



Use the controller cord velcroes to secure the cord, leaving approximately 20 in. (51 cm) of free wire.

* Confirm that there is a margin for the controller cord length when the backrest is reclined. (The illustration shows that the cord is attached to the right armrest.)

6 ATTACHING THE BACK CUSHION AND PILLOW



- 1 Attach the back cushion using the zipper.
- 2 Attach the pillow using the velcroes.


FOLDING THE BACKREST FORWARD (REPACKING)

CAUTION

- Keep hands, feet, children, objects, etc., clear of openings on the unit, including seat and armrests; gaps between the unit and the floor; and the backrest's range of movement when being folded forward.

 Failure to do so could result in injury.
- The unit should not be turned on and the controls should not be operated on when the backrest is folded forward. Failure to follow these instructions could result in injury.
- The unit should not be climbed on and objects should not be placed on the unit when the backrest is folded forward.
- Failure to follow these instructions could result in damage to the unit.
- In the interests of safety, the backrest should always be folded forward by two persons.
- 1 Press the OFF/ON button to switch off the power.
- 2 Slide the power switch to the "off" position, lock it, and then unplug the power cord.
- 3 Remove the back cushion and the pillow from the unit.
- 4 Remove the armrest from the unit.

 Refer to "INSTALL THE ARMRESTS ON THE UNIT" on page 8 and remove them in reverse order.
- 5 Insert a screwdriver into the opening for the backrest latch approx. 1.6 in. (4 cm) from the upper edge of the opening (until the screwdriver contacts the backrest latch).
- 6 Push tip of screwdriver downward approx. 1 in. (2.5 cm) to release backrest latch.
- 7 Pull out screwdriver when pushing of backrest toward seat begins.
 - *Be careful to avoid catching the controller or the cord between the backrest and the seat.
 - *It is recommended that you move the unit before folding the backrest (upright position). When the backrest is folded, it is not fixed and is unstable.



BEFORE USING THE UNIT

1 CHECK THE SURROUNDING AREA



Check that there is nothing around the unit.

2 POWERING UP THE UNIT

⚠ See Warning No. 8 on page 1.

- 1 Make sure the power plug is functional.
 - Make sure the power plug is undamaged. Make sure the power plug is free of foreign matter and debris.
- 2 Plug the power plug into an electrical outlet.
- 3 Verify that the lock switch key is turned to the "open" position.
 - If in "lock" position, turn the lock switch key to "open".
- **1** Slide the power switch to the "on" position.

3 CHECK THE UNIT



- 1 Make sure the chair covering is free of rips or tears.
- **2** Make sure there are no obstacles between the parts of the unit.
- 3 Make sure the massage heads are in the retracted position, i.e. they are parked to the left and right in the upper part of the backrest. If not retracted, press (i) twice to return the massage heads to the retracted position.
- See Warning No. 14 on page 2.

4 ADJUSTING FOR CORRECT PILLOW HEIGHT





Adjust the pillow height so that the bottom edge of the pillow is at ear level.

• If positioned too low, the pillow can lessen the effect of massage around the neck area.


5 ADJUSTING THE RECLINING ANGLE

Press reclining




to adjust the angle of the backrest.

• With the button held down, movement will continue until a "beep-beep sound indicates the backrest has been raised or lowered as far as possible.



^{*}The reclining operation is a function that adjusts the angle of the backrest. Avoid using it for any other purposes, such as continuous up/down operation etc.

USING PRE-PROGRAMS AND QUICK MASSAGE



1 Press the OFF/ON button.

• The OFF/ON indicator will come on.


2 Select the pre-program you want.

- Please press one of the flashing buttons.
- If you press another Pre-Program button or a manual operation button during your selected pre-program massage, the massage will switch to the newly selected massage.
- Pressing a Pre-Program button automatically moves the backrest into massage position.

3 Sit as far back in the seat as possible with your head centered on the pillow.

4 Adjusting shoulder position

• When the shoulder position indicator is flashing, adjust the position of the massage heads (upper heads) so that they lightly touch the shoulders.



- 5-Stage adjustment [up and down approx. 3.9 in. (10 cm)]
- It is possible to change the position of the massage heads during the massage.
- When it is not possible to correctly adjust the shoulder position, you may have to slide your body and adjust it again.

About the Time Indicator

Time Remaining
Approx. 15 min.
Approx. 9 min.

- Approx. 3 min.

- Displays remaining massage time via flashing LED.
- Starts counting down from 15 minutes in increments of approximately 3 minutes.
- Flashing speeds up one minute before end of massage.

Pre-Program and Quick Massage Characteristics

Shiatsu

Uses mainly Soft Shiatsu, Tap and Knead actions to comfortably loosen and provide relief from tension held at pressure points. Recommended for those with severe stiffness and who want a stimulating massage.

Swedish

Uses mainly Swedish, Hawaiian and Knead actions to evenly apply musclerelaxing strokes all over. Recommended for those who want a gentle relaxing massage.

Chiro

Uses Full Roll and Compression to stretch all your muscles. A kneading action is applied to a stiff back and joints to refresh the posture and strengthen you against fatigue.

Recommended for those who want a fairly strong massage due to stiff muscles.

Quick

Covers all areas using a variety of massage actions, all in a span of just five minutes.

Recommended for those who want a quick, relaxing massage.

Persons whose height is less than 4.5 ft. (140 cm) or more than 6.0 ft. (185 cm) are recommended to use the unit in the manner described below when the massage heads do not touch their shoulders.

Height is around 4.5 ft. (140 cm) or less

Use by placing a cushion on the seat and sitting as far back as possible.



Height is around 6.0 ft. (185 cm) or more


Use by reclining the backrest and sliding your body downward.




5 Customize

A Selecting an area for a focused massage

Massaging the Neck and Shoulders




 The upper and lower back will also be massaged slightly.



 The neck and shoulders will also be massaged slightly.

*Press the button again to toggle it off.

® Removing tapping from pre-programs



*Press the button again to restore tapping to the program.

6 Auto shut-off in pre-programs

- The massage will end after approximately 15 minutes and the unit will automatically shut off.
- The massage heads will move to the retracted position and stop.
- The OFF/ON indicator will flash until the heads have stopped moving.
- If you want to continue using the unit, press the OFF/ON button. Please rest at least 10 minutes between massages.

Stopping a pre-program




- Press the OFF/ON button.
- The massage heads will move to the retracted position, and the backrest will automatically return to its original position.

Immediately stopping the massage



- Press the Quick Stop button.
- All movement will stop immediately.

MANUAL OPERATION FOR THE UPPER BOD'



1 Open the cover of the controller.

Press the OFF/ON button.

- The OFF/ON indicator will come on.
- · All of the Manual Operation buttons will start to flash.


3 Select the massage type you want.

- Press the button of the massage you require. The button will light up and the massage will begin (See Page 12).
- The unit will automatically recline to the massage position. See Page 10 for a fine adjustment.

Customized adjustments

You can adjust the position or speed of the massage heads, and you will hear a "beep-beep" sound when it reaches its limit.

(A) Adjusting the Vertical Position of the Massage Heads



• Press the button once to move the position slightly [approx. 0.6 in. (15 mm)]. Press and hold the button to move the position continuously; release the button to stop the

(B) Adjusting the Width between Massage Heads



• Tap, Soft Shiatsu, Full Roll, and Regional Roll can be adjusted in 3 steps.

© Adjusting Massage Speed



Massage speed is adjustable in 5 steps.

5 Auto shut-off in manual operation

- The massage will end after approximately 15 minutes and the unit will automatically shut off.
- The massage heads will move to the retracted position and stop.
- The OFF/ON indicator will flash until the heads have stopped moving.
- If you want to continue using the unit, please press the OFF/ON button. Please rest at least 10 minutes between massages.

Massage Actions

Knead

Feels like the fingers and thumbs of two hands squeezing in unison as they carefully work their way upwards to loosen stiffness. Recommended for the area of the neck and shoulders.

Compression

Applies fluent alternating strokes to the left and right sides as if drawing stiffness to the outside.

Recommended for relaxation of the whole body.

Swedish

Feels like a two palms gliding over the skin as they rhythmically knead the muscles beneath.

Recommended for loosening up large areas of the back.

Hawaiian

Feels like two hands moving rhythmically in a circular pattern to relax and refresh the back.

Recommended for relieving tension in the lower back.

Soft Shiatsu

Feels like a pair of thumbs carefully alternating between can feel it move 26.6 in. the right and left sides as they zero in on their target. Recommended for loosening up knots of tension.

Тар

Feels like the edges of two hands rhythmically tapping to penetrate into the body and relax muscles.

Recommended for use on the fine muscles of the neck or as a finishing massage.

Full Roll

From lower back to neck, you (67.5 cm) up and down the whole of the upper body. Recommended for overall stretching of the back muscles.


Regional Roll

You can feel it travel up and down working on 3.9 in. (10 cm) localized areas of the back.

Recommended for focused rolling out of back muscles.


Combining Massages

- It is possible to combine massage types.
- It is not possible to combine massage types in the same category.
- E.g. 1 Adding Tap when Knead is selected.






E.g. 2 Adding Full Roll to the selection.





E.g. 3 Deselecting Full Roll.



Changing Massage Types

E.g. 1 Changing massage types in the same category. (Changing to Hawaiian when Knead is selected.)



- E.g. 2 Changing to a massage type outside the category. (Changing to Tap when Knead is selected.)
 - When Knead is combined with Tap, deselecting Knead will leave only Tap.



NOTE:

- A built-in timer prevents overuse of the unit.
- When using manual operation, the timer automatically stops operation after 15 minutes.
- *If you want to continue to use the unit, we recommend that you have a break of at least 10 minutes between massages to allow your body to rest.

Stopping mid-way through a massage



- Press the OFF/ON button.
- The massage heads will move to the retracted position, and the backrest will automatically return to its original position.

Immediately stopping the massage



- Press the Quick Stop button.
- All movement will stop immediately.

AFTER COMPLETING THE MASSAGE

RETURN THE SEAT TO THE ORIGINAL POSITION

- 1 Check that there is nothing in the vicinity of the backrest.
- 2 Press the OFF/ON button twice.
 - The backrest will automatically return to its original position.
- 3 Place the controller in its holder.
- 4 Return the pillow and the back cushion to their original positions.



DISCONNECT THE POWER

⚠ See Warning No. 1 on page 1.

- 1 Slide the power switch to the "off" position.
- 2 Turn the lock switch key to the "lock" position.
- 3 Unplug the power cord.
- 4 The lock switch key must be stored out of the reach of children.

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ See Danger No. 1 on page 1.

LEATHER COVERING ON THE PILLOW, THE BACK CUSHION AND THE UNIT

- Wipe these areas with a soft, dry cloth.
- (Do NOT use cloths containing any kind of chemical, etc.)
- If the leather is particularly dirty, dampen with liquid soap and brush the surface. Wipe with a cloth dampened with water. Allow to dry naturally.
- (Do NOT use a hair dryer to try to dry the surfaces more quickly.)
- Wearing of denim, colored, patterned or other clothing with a tendency to fade should be avoided during use, as it could lead to discoloration of the leather.
- Please do NOT use thinners, benzine or alcohol.

PIPE AND PLASTIC AREAS

- 1 Wipe the unit with a cloth that has been soaked in a mild detergent and then thoroughly wring out.
- 2 Next wipe the unit with a cloth that has been moistened with just water and thoroughly wring out.
 - *Make sure you thoroughly wring out the cloth first when cleaning the controller.
- 3 Allow the unit to dry naturally.
- Please do NOT use thinners, benzine or alcohol.

COATED FABRIC

- 1 Wipe the seat fabric with a cloth that has been soaked in a mild detergent solution and then thoroughly wring out.
- 2 Use a brush to apply a mild detergent to areas where the coated fabric has become particularly soiled. Be careful not to brush the fabric too much as this may damage it.
- 3 Next wipe the fabric with a cloth that has been moistened with just water and then thoroughly wring out.
- 4 Allow the fabric to dry naturally.
- Please do NOT use thinners, benzine or alcohol.

TROUBLESHOOTING

Problem

Cause and Remedy

Motor Noises

- It sounds and feels like the massage heads are straining to get over wrinkles in the cloth.
- The motor groans when it comes under load.
- There is excessive noise during Tapping. (The noise is greater at the top of the unit.)
- There is a creaking noise when the massage heads are in operation.
- There is a rattling sound when the massage heads move up or down.
- The belt can be heard rotating.
- There is a rubbing sound produced by the massage heads rubbing on the seat fabric.
- There is a noise when the backrest cushion moves over the armrest when the seat is reclining.
- There is a noise when I sit down.
- There is a strange sound when the massage heads move in and out.
- When the power switch is turned on there is a humming sound.
- ▶ These sounds are perfectly normal and will not have any effect on the operation of the unit.

The massage heads stop during operation.

When excessive force is applied to the massage heads during operation, in the interests of safety the massage heads may stop moving.

If all markings and buttons on the controller start to flash, which is extremely unusual, turn off the power switch, wait for approximately 10 seconds and then turn the power switch on again. If the massage heads stop again, position yourself so that your back is not completely in contact with the backrest.

The massage heads do not come up to the shoulder or neck.

➤ The position of the massage heads is incorrect.

(See Page 10)

The height of the left and right massage heads is different.

An alternating tapping method is employed, which means that this phenomenon will naturally occur. There is nothing wrong with the unit.

It is not possible to recline the unit.

If the unit encounters an obstacle or if excessive force is exerted on it during operation, in the interests of safety the unit will come to a stop.

If all markings and buttons on the controller start to flash, which is extremely unusual, turn off the power switch, wait for approximately 10 seconds and then turn the power switch on again.

Reclining does not take place even though a massage is started in pre-programs.

(The seat does not automatically recline.)

In some cases the seat may not automatically recline depending on the position (angle) of the backrest.

(See Page 9)

The backrest does not return to the upright position.

The backrest will not return to the upright position if the timer is activated or the button is pressed. (Pressing twice will return the backrest to its original position.)

(See Page 15)

It is not possible to switch from Swedish and Knead to Hawaiian and Compression.

Switching can be hindered when the user's body weight is not resting on the massage heads. Shift your weight so that your body is contact with the massage heads.

The unit will not operate at all.

The power cord has been disconnected.

(See Page 10) (See Page 10)

• The power switch on the unit has not been turned on.

). (See Pages 9, 12)

A Pre-Program button or Manual Operation button hasn't been pressed after pressing <a>().

The unit has been damaged.

Stop using the unit immediately.

The power cord or power plug is abnormally hot.

Stop using the unit immediately.

No. 9 and 10 on page 2.

If service is needed please contact your local dealer or all 1-877 Panafix (723-2349).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Se deberán observar siempre las precauciones básicas durante el uso de instrumentos eléctricos, incluyendo las siguientes.

Por favor asegúrese de leer todas las instrucciones antes de utilizar el Sillón de Masaje Doméstico.

PELIGRO – Para reducir el riesgo de descargas eléctricas:

1. Siempre desenchufe esta unidad de la toma de corriente inmediatamente después de usarla y antes de limpiarla.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica, o herida a personas:

- 1. Inserte el enchufe completamente en la toma a fin de reducir el riesgo de cortocircuitos e incendio.
- 2. No descuide la unidad durante el tiempo que esté conectada. Desconéctela siempre que no esté siendo usada.
- 3. La unidad no debe ser usada por personas que no puedan moverse o comunicarse por si mismas.
- 4. Use la unidad únicamente para el propósito descrito en estas instrucciones.
- 5. No se pare sobre la unidad.
- 6. No utilice otros accesorios distintos a los recomendados por el fabricante.
- 7. Siempre regrese el asiento a la posición vertical. Mantenga a los niños alejados de la unidad.
- 8. Nunca ponga la unidad en funcionamiento si tuviera un cable o un enchufe dañado. Devuelva la unidad al centro de servicio autorizado más cercano si no funciona correctamente, si la ha dejado caer o dañado, o si ha sido sumergida en agua.
- 9. Mantenga los cables de alimentación alejados de superficies expuestas al calor. No transporte la unidad tomándola por el cable de alimentación.
- 10. Nunca bloquee las aberturas de aireación durante el funcionamiento y asegúrese de que todas las aberturas de aireación estén libres de pelusa y pelo, etc. No deje caer ni inserte nada en cualquiera de las aberturas de la unidad.
- 11. No use la unidad encima de aparatos de calefacción, tales como alfombras eléctricas, etc. No lo haga funcionar bajo una cubierta o almohada. Puede ocurrir calor excesivo y causar incendio, choque eléctrico o herida a personas.
- 12. No use la unidad en baños u otros lugares mojados o húmedos ya que esto puede causar choque eléctrico o hacer que la unidad falle. No derrame agua, etc. sobre el controlador.
- 13. No use la unidad a la intemperie.
- 14. No lo use u opere donde se utilicen productos de aerosol o donde se esté administrando oxígeno.
- 15. Cuando desenchufe la unidad, apague primero todos los controles antes de extraer el enchufe de la toma de alimentación. No utilice transformadores con la unidad ya que ésto podría originar fallos en el funcionamiento o descargas eléctricas.
- 16. Conecte esta unidad sólo a una toma de alimentación correctamente puesta a tierra. Vea las Instrucciones de Puesta a Tierra.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de herida:

- 1. Las personas con alguna de las condiciones listadas abajo o bajo tratamiento médico o que sufran de condiciones médicas deberán consultar a su médico antes de usar la unidad:
 - a) Mujeres embarazadas, gente que está enferma, en forma física pobre.
 - b) Gente que sufre de dolor en la espalda, el cuello, el hombro o la cadera.
 - c) Gente que tiene un marcapasos, desfibrilador u otros dispositivos médicos personales con tendencia a la interferencia electrónica.
 - d) Gente que sufre de enfermedades cardiacas.
 - e) Gente a quienes su médico les ha prohibido el recibir masaje debido a una trombosis o aneurisma, venas varicosas agudas u otros problemas de circulación.
 - f) Gente con curvaturas irregulares de la columna.
- 2. Esta unidad no debe ser usada por niños. Retire la llave cuando no la use y almacénela en algún lugar fuera del alcance de los niños.
- 3. Siéntese lentamente después de comprobar la posición de las cabezas de masaje. No ponga nunca ninguna parte de su cuerpo entre las cabezas de masaje ya que la acción de aprisionamiento de las mismas podría causarle lesiones. No ponga nunca sus dedos o sus pies en la separación entre el respaldo y el asiento, el respaldo y los apoyabrazos, el asiento y la cubierta bajo los apoyabrazos.
- 4. No utilice la unidad en la piel desnuda. Mientras que los tejidos finos aumentan la efectividad, la exposición directa de la piel al sillón de masaje podría irritar la piel.
 - No use la unidad mientras que tiene puesto algún objeto duro en la cabeza tal como un accesorio para el pelo, etc
 - No use la unidad para masajear la cabeza, el abdomen, la parte frontal del cuello, los codos o las rodillas. No use una acción de masaje excesivamente fuerte en la parte posterior del cuello.
- 5. Al usar el masajeador, use el botón de posición de rodillo de cuello para ajustar las cabezas de masaje en la posición correcta. Puede ajustar la posición del hombro de esta forma en los modos de preprograma y rodillo en el funcionamiento manual.
 - El no alinear la posición del hombro correctamente puede llevar a heridas.
- 6. No exceda los 15 minutos en cada sesión de masaje de espalda. Para evitar el estirar los músculos demasiado, que puede resultar en incomodidad, no use la unidad durante más de 5 minutos la primerta vez que la use. Podrá aumentar gradualmente la duración y la potencia del masaje según se vaya acostumbrando. No masajee una zona durante más de 5 minutos seguidos.
 - Un masaje excesivo puede sobreestimular los músculos y nervios y resultar en un efecto adverso.
 - Para prevenir el exceso de masaje, no use el sillón de masaje durante más de 15 minutos en cada sesión.
 - Después de aproximadamente 15 minutos, las cabezas de masaje se retraerán y se detendrán.
 - El cojín del respaldo puede ser retirado si desea experimentar un masaje de espalda más fuerte. Tenga mucho cuidado cuando use este modo a fin de evitar dolor o herida en su espalda. Úselo sólo por periodos cortos de tiempo (no más de 15 minutos). Reinstale el cojín del respaldo si desea restaurar a una intensidad de masaje normal.
- 7. Al usar el sillón de masaje, si se siente mal o si el masaje resulta doloroso, deje de usarlo inmediatamente. Al usar el sillón de masaje, si la presión parece demasiado fuerte, se puede detener el movimiento de las cabezas de masaje en cualquier momento oprimiendo el Botón de Parada Rápida.
- 8. No se quede dormido al usar la unidad. No use la unidad después de beber alcohol.
- 9. Cuando el respaldo esté en una posición reclinada, no se siente en él, ni se siente con sus piernas descansando en el reposacabeza.
- No permita a los niños o animales domésticos jugar alrededor de la unidad, especialmente durante su funcionamiento.
- 11. No desenchufe la unidad durante su funcionamiento. Desenchúfela inmediatamente si se produce un corte en la alimentación eléctrica.
- 12. Si usa el masajeador por primera vez, asegúrese de comenzar en el programa de masaje suave. El masaje shiatsu es más fuerte y deberá ser disfrutado cuando uno se haya acostumbrado a la silla.
- 13. No permita que los niños jueguen en este mueble mecanizado ni que operen el mecanismo. Déjelo siempre en una posición vertical y cerrada. Mantenga las manos y los pies lejos del mecanismo. Sólo el ocupante deberá bacerlo funcionar
- 14. Levante siempre el cojín posterior para comprobar que el tapizado de la unidad no ha sufrido rasgaduras antes de su uso. Además revise también otras áreas para asegurarse de que el tapizado no haya sido rasgado. Sin importar cuán pequeña fuera la rasgadura, si encuentra una, deje de usar la unidad inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y haga que reparen la unidad en un centro de servicio autorizado.

PRECAUCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: Para evitar dañar el sillón, observe estas precauciones:

- 1. El asiento está deseñado para soportar un peso máximo de 264 libras (120 kgs.). Exceder el peso máximo puede causar daño permanente al mecanismo de masaje y/o a los otros componentes de la unidad. Un daño tal es considerado como abuso del usuario y no está cubierto bajo la Garantía Limitada.
- 2. No se siente encima ni deje caer el controlador. No jale del cable del controlador o el cable de alimentación. Tenga cuidado para que el cable del controlador no quede atrapado entre el reposabrazos y el respaldo de la silla.
- 3. No trate el asiento con brusquedad, volcándolo de lado, girándolo boca arriba o parándose en él.
- 4. No trate al tapizado con brusquedad.
 - Mantenga objetos afilados o punzantes lejos del tapizado del asiento. Tenga cuidado de no dejar caer cenizas encendidas, cigarrillos encendidos o fósforos sobre el asiento.
 - La exposición a la luz solar directa puede causar desteñido o cambios en el color del tapizado.
- 5. Si el sillón de masaje funciona anormalmente, apáguelo inmediatamente y llévelo a un centro de servicio autorizado para que sea revisado.
- 6. No accione ningún interruptor a intervalos cortos. Tal acción puede hacer que falle el interruptor.
- 7. Puede que se escuche algo de ruido proveniente del sillón de masaje mientras que está en uso. Esto es debido a su estructura y es normal.
- 8. Asegúrese de que no haya ningún obstáculo detrás del asiento antes de reclinarlo. El asiento se puede reclinar hasta un ángulo máximo de 170°. Si el respaldo golpea una pared o una columna, puede fallar. Asegúrese de dejar siempre un espacio amplio detrás del sillón. Reclínelo lentamente para evitar que entre en contacto con un obstáculo.
- 9. Cuando se aplique una presión excesiva a las cabezas de masaje, puede que éstas se detengan por seguridad. Al mover las cabezas hacia arriba de una posición inferior, el peso del cuerpo de uno puede que detenga el movimiento de las cabezas. En tal caso, levántese ligeramente para permitir que las cabezas de masaje suban.
- 10. Después de cada masaje, deslice el interruptor de alimentación, que se encuentra situado en el lado derecho del asiento, a la posición "off" (apagado) y haga girar su interruptor de bloqueo a la posición "lock" (bloqueado).
- 11. No se siente con el cuerpo o el cabello mojados.
- 12. La unidad no debe ser usada en locales húmedos (sauna, piscina) o al aire libre.
- No intente abrir o desensamblar cualquier parte de la unidad. Solamente un técnico de Panasonic deberá arreglar su unidad.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

El producto debe ser conectado a tierra. Si funcionara mal o se descompusiera, la conexión a tierra proporciona el camino de menos resistencia a la corriente eléctrica para reducir el riesgo de choque eléctrico. Este producto está equipado con un cordón que dispone de un conductor y una clavija para conexión a tierra. La clavija debe conectarse en la toma de corriente apropiada que disponga de una conexión a tierra según todos los códigos y ordenanzas locales.


PELIGRO

Una conexión mal hecha del conductor de conexión a tierra del equipo puede resultar en un riesgo de choque eléctrico.

Póngase en contacto con un electricista calificado si tiene alguna duda sobre si el producto está puesto a tierra adecuadamente.


No modifique la clavija suministrada con el producto — si no entrara en la toma de corriente, haga que una toma de corriente apropiada sea instalada por un electricista calificado.

Este producto ha sido diseñado para ser usado en un circuito nominal de 120 voltios y tiene una clavija de conexión a tierra como la mostrada en la Figura A. Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que la clavija. Ningún adaptador deberá usarse con este producto.



NOMBRES DE PARTES Y FUNCIONES

SILLÓN DE MASAJE



- 1 Velcro de Almohada
- 2 Reposabrazos
- 3 Funda del Controlador
 - En ambos lados izquierdo y derecho.
- 4 Almohada
 - Para usar cuando vea televisión o simplemente se relaje.
 - La almohada tiene un ajuste de altura. (Ver Página S10)
 - La almohada es desmontable, y puede también ser echada hacia atrás.
- 5 Cojín de Espalda


- 6 Posición Retraida de las Cabezas de Masaje
 - Las cabezas de masaje están normalmente retraidas a la izquierda y derecha en la parte superior del respaldo.
- 7 Velcro para asegurar el cable del controlador
- 8 Cierre del Cojín de Espalda
 - El cojín de espalda es desmontable.
- 9 Tirador
- 10 Cubierta Trasera
- 11 Pestillo del Respaldo

- 12 Etiqueta de Precaución de Seguridad
- [13] Etiqueta de especificaciones
- [14] Cable de Alimentación
- [15] Clavija de Alimentación
- 16 Interruptor de Alimentación
- 17 Interruptor de Bloqueo
- 18 Llave del Interruptor de Bloqueo
- 19 Etiqueta de la llave del interruptor de bloqueo
 - Para prevenir que los niños ingieran accidentalmente la llave del interruptor de bloqueo.
- 20 Ruedas


ESPECIFICACIONES

Alimentación:	CA 120 V 60 Hz		
Corriente nominal:	1,6 A		
Masaje de la Parte Superior del cuerpo			
Área de Masaje (Arriba-Abajo):	Aprox. 26,6 pulg. (67,5 cm)		
Área de Masaje (Izquierda-Derecha):	Distancia entre las Cabezas de Masaje durante el Funcionamiento		
	Aprox. 2,4 pulg. – 7,1 pulg. (6,0 cm – 18,0 cm)		
Superficie de Masaje Total Máxima:	Aprox. 20 – 35 seg. ida y vuelta		
Velocidad de Masaje:	Knead (Amasar):	Aprox. 20 ciclos/min. – 30 ciclos/min.	
	Swedish (Sueco):	Aprox. 30 ciclos/min. – 50 ciclos/min.	
	Compression (Compresión):	Aprox. 20 ciclos/min. – 30 ciclos/min.	
	Hawaiian (Hawaiano):	Aprox. 30 ciclos/min. – 50 ciclos/min.	
	Soft Shiatsu (Shiatsu Suave):	Aprox. 150 ciclos/min. – 210 ciclos/min.	
	Tap (Golpeteo):	Aprox. 230 ciclos/min. – 350 ciclos/min.	
	Full Roll (Rodamiento Completo):	Aprox. 20 seg./ciclo – 35 seg./ciclo	
		[Gama de movimiento: Aprox. 21,1 pulg. (53,5 cm)]	
	Regional Roll (Rodamiento Regional):	Aprox. 7 seg./ciclo – 9 seg./ciclo	
		[Gama de movimiento: Aprox. 4,7 pulg. (12 cm)]	
Ángulo de Reclinación:	Respaldo: Aprox. 120° – 170°		
Apague Automático:	Aprox. 15 min.		

CONTROLADOR



Cubierta Abierta



21 Botón de APAGAR/ ENCENDER (OFF/ON)

• Enciende y apaga el controlador.

22 Indicador de Tiempo

- Muestra el tiempo remanente antes del fin del masaje.
- 23 Botones de Pre-programas

24 Botones de Foco de Masaje

- Usados para seleccionar el foco del masaje.
- 25 Botón de APAGAR/ ENCENDER Golpeteo
- 26 Botón de Posición de Rodillo de Cuello
- 27 Indicador de Posición de Rodillo de Cuello

28 Botón de Parada Rápida

• Usado para detener el mensaje inmediatamente.

29 Botón de Reclinar

• Use este botón para ajustar el ángulo del respaldo.

30 Indicador de Funcionamiento

Muestra el estatus operacional.

31 Cubierta

32 Botones de Operación Manual

 Esto le permite seleccionar la acción de masaje que desea. (Ver Página S13)

33 Botón de Ajuste de Velocidad

- Ajusta la velocidad del masaje del cuerpo superior en 5 pasos durante la operación manual.
- 34 Indicador de Velocidad

35 Botón de Ajuste de Posición de Masaje

 Ajusta la posición de las cabezas de masaje durante la operación manual. (Ver Página S13)

Dimensiones	
No reclinado. (Al×An×Prof):	Aprox. 43,3 pulg. × 29,1 pulg. × 42,1 pulg. (110 cm × 74 cm × 107 cm)
Reclinado. (AlxAnxProf):	Aprox. 24,0 pulg. × 29,1 pulg. × 61,0 pulg. (61 cm × 74 cm × 155 cm)
Peso de la Unidad:	Aprox. 117 libras (53 kgs.)
Dimensiones de la Caja (Al×An×Prof):	Aprox. 30,7 pulg. × 30,3 pulg. × 47,6 pulg. (78 cm × 77 cm × 121 cm)
Peso en Caja:	Aprox. 150 libras (68 kgs.)
Máximo Peso de Usuario:	Aprox. 264 libras (120 kgs.)
Distancia Mínima desde la Pared:	15,7 pulg. (40 cm)

RMANDO LA UNIDAD

DÓNDE USAR LA UNIDAD

Mantener una distancia de al menos 3,9" (10 cm) de la pared.



- Evite los lugares en donde la unidad estará expuesta a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo o lugares en donde estará expuesta a altas temperaturas, tales como delante de un calentador, etc., ya que esto puede causar descoloración o endurecimiento de la piel.
- Se recomienda colocar una estera o un paño por debajo de la unidad para prevenir que se dañe el piso. El tamaño de la estera deberá ser tal [al menos 42,1 pulg. x 27,5 pulg. (107 cm × 70 cm)] que cubra las áreas donde la unidad entra en contacto.
- Coloque la unidad cerca de la toma de corriente. 🗥 Consulte la Advertencia No. 11 y 12 en la página S1.

1 DESEMPAQUE LA UNIDAD Y ELEVE EL RESPALDO

CUIDADO

• Al alzar el respaldo, tenga cuidado de no provocar que las manos o los pies queden atrapados entre el respaldo y el pestillo del respaldo o el respaldo y el reposabrazos.

El no observar esta precaución puede resultar en lesiones.



- 1 Sague la parte superior del contenedor de
 - Al ser empaquetado para el envio el respaldo es doblado hacia adelante.
- ? Retire los materiales de embalaje y amortiguamiento y saque todos los accesorios.
- 3 Eleve el respaldo.
 - No conecte el cordón de alimentación a una toma de corriente durante el armado.
 - Sostenga el respaldo con ambas manos y levántelo en la dirección de la fecha hasta que se detenga.
 - Tenga cuidado de que el cable de alimentación y el controlador no queden atrapados en el respaldo.

2 INSPECCIONE EL CONTENIDO DEL CONTENEDOR DE ENVIO









Cojín de Espalda



Llave Allen — 1 Tornillos de fijación — 8



Llaves del interruptor de bloqueo -



• La llave del interruptor de bloqueo se inserta en el interruptor de bloqueo antes de que el sillón salga de la fábrica.

3 CÓMO MOVER LA UNIDAD

Usando las ruedas para mover la unidad

- Sujete el respaldo para mover la unidad cuando use las ruedas.
- Es más fácil mover la unidad con las cabezas de masaje retraidas y el respaldo en la posición erecta.
- *Coloque una alfombra o un paño en el piso y mueva la unidad lentamente para prevenir daño al piso.





Levantando la unidad


- Mueva la unidad con la ayuda de 2 personas sosteniendo los reposabrazos.
- *Por favor sostenga los reposabrazos con seguridad para evitar dejar caer la unidad ya que puede dañar su piso.




4 INSTALACIÓN DE LOS REPOSABRAZOS EN LA UNIDAD









1 Instale los reposabrazos.

- 1 Quite el velcro.
- 2 Abra el cierre del reposabrazos completamente.
- 3 Asegúrese de confirmar el lado (izquierdo o derecho) y la dirección (delantera o trasera) para cada reposabrazos.

La ilustración muestra el reposabrazos izquierdo. El reposabrazos derecho se encuentra estampado con "Front" (Delantero), "Right" (Derecho) y "Back" (Trasero). *El reposabrazos izquierdo se debe instalar en el lado de la mano izquierda de la unidad.

4 Alinee el reposabrazos correcto con la unidad y conecte. Tenga cuidado de no atrapar la tela entre el sillón y el reposabrazos.

2 Asegure los reposabrazos con los tornillos de fijación.

(4 posiciones en total para un solo reposabrazos)
Levante la tela en el lado del reposabrazos e inserte el tornillo de fijación en el extremo de la llave Allen y después apriete.

(Apriete los tornillos en las 4 posiciones primero ligeramente y después apriete todos los tornillos firmemente.)

*Si el tornillo no entra en el orificio, apriete el tornillo empujando el reposabrazos desde la parte superior.

3 Cierre el cierre en el lado inferior de los reposabrazos.


Al cerrar el cierre, tenga cuidado de no doblar el extremo del cierre.

- 1 Coloque el velcro.
- 2 Sujete el cierre.

4 Coloque ambos extremos del cierre por dentro.

- 1 Gire el borde del cierre.
- 2 Fije la lengüeta deslizante del cierre con el velcro.

5 FIJE EL CABLE DEL CONTROLADOR




Utilice los velcros del cable del controlador para asegurar el cable, dejando aproximadamente 20 pulg. (51 cm) de cable libre.

* Confirme que existe un margen para la longitud del cable del controlador al reclinar el respaldo.

(La ilustración muestra que el cable se inserta en el reposabrazos derecho.)

6 INSERCIÓN DEL COJÍN DE ESPALDA Y ALMOHADA



- 1 Adose el cojín de espalda usando el cierre.
- 2 Adose la almohada usando los velcros.

DOBLANDO EL RESPALDO HACIA ADELANTE (REEMPACADO)

CUIDADO

- Mantenga las manos, los pies, los niños, objetos, etc., lejos de las aberturas de la unidad, incluyendo el asiento y los reposabrazos; espacios entre la unidad y el piso; y el espacio en que se mueve el respaldo cuando es doblado hacia adelante.
- El no hacerlo así podría resultar en lesiones.
- No deberá encender la unidad ni operar los controles al reclinar el respaldo hacia adelante. Si no sigue estas instrucciones podría resultar en lesiones.
- No debe subirse sobre la unidad y no debe colocar objetos sobre la unidad al reclinar el respaldo hacia adelante. Si no sigue estas instrucciones podría resultar en daños a la unidad.
- Por razones de seguridad, el respaldo deberá ser siempre doblado hacia adelante por dos personas.
- 1 Oprima el botón APAGAR/ENCENDER (OFF/ON) para apagar la alimentación.
- 2 Deslice el interruptor de corriente a la posición "off" (bloquéelo), y luego desenchufe el cable de corriente.
- 3 Saque el cojín de espalda y la almohada de la unidad.
- 4 Quite el reposabrazos de la unidad.
 Consulte "INSTALACIÓN DE LOS REPOSABRAZOS EN LA UNIDAD" en la página S8 y quítelos en orden inverso.
- 5 Inserte un desatornillador en la apertura para el pestillo del respaldo aprox. 1,6 pulg. (4 cm) desde el borde superior de la apertura (hasta que el desatornillador entre en contacto con el pestillo del respaldo).
- 6 Empuje la punta del destornillador hacia abajo aprox. 1 pulg. (2,5 cm) para soltar el pestillo del respaldo.
- 7 Saque el destornillador cuando empiece a empujar el respaldo hacia adelante.
 - *Tenga cuidado para evitar atrapar el controlador o el cable entre el respaldo y el asiento.
 - *Se recomienda que mueva la unidad antes de reclinar el respaldo (posición vertical). Al reclinar el respaldo, no se encuentra fijo y es inestable.



ANTES DEL USO DE LA UNIDAD

1 COMPRUEBE EL ÁREA CIRCUNDANTE



Compruebe que no haya nada alrededor de la unidad.

2 ENCENDIENDO LA UNIDAD

⚠ Consulte la Advertencia No. 8 en la página S1.

- 1 Asegúrese de que el tomacorriente esté en condición de funcionar.
 - Asegúrese de que el tomacorriente no esté dañado. Asegúrese de que el tomacorriente este libre de objetos extraños y hasura
- 2 Enchufe el tomacorriente en una toma de corriente.
- 3 Compruebe que la llave del interruptor de bloqueo esté puesta en la posición "open" (abierto).
 - Si está en la posición "lock" (bloqueado), haga girar la llave del interruptor de bloqueo a la posición "open" (abierto).
- 4 Haga deslizar el interruptor de corriente a la posición "on" (encendido).

3 COMPRUEBE LA UNIDAD



- 1 Asegúrese de que la cobertura del sillón esté libre de rasgones o roturas.
- 2 Asegúrese de que no existan obstáculos entre las piezas de la unidad.
- 3 Asegúrese de que las cabezas de masaje estén en la posición retraida, esto es, estén estacionadas a la izquierda y derecha en la parte superior del respaldo.

Si no están retraidas, oprima od dos veces para regresar las cabezas de masaje a la posición retraida.

Consulte la Advertencia No. 14 en la página S2.

4 AJUSTANDO PARA UNA ALTURA CORRECTA DE LA ALMOHADA






Ajuste la altura de la almohada de modo que el filo de abajo esté al nivel de la oreja.

• Si es colocada demasiado bajo, la almohada puede reducir el efecto del masaje alrededor del área del cuello.

5 AJUSTANDO EL ÁNGULO DE RECLINAMIENTO


Oprima el (A) de reclinación para ajustar el ángulo del respaldo.

• Con el botón oprimido, el movimiento continuará hasta que un sonido "pi-pi-pi" indique que el respaldo ha sido elevado o bajado tanto como es posible.



^{*}La operación de reclinación es una función que ajusta el ángulo del respaldo. Evite usarla para otros propósitos, tales como una operación continua hacia arriba/abajo etc.

USANDO PRE-PROGRAMAS Y MASAJE RÁPIDO



1 Oprima el botón de APAGAR/ENCENDER (OFF/ON).

• El indicador APAGAR/ENCENDER (OFF/ON) se encenderá.

2 Seleccione el pre-programa que desea.


- Por favor oprima uno de los botones que están destellando.
- Si oprime otro botón de Pre-Programa o un botón de funcionamiento manual durante su masaje de preprograma seleccionado, el masaje se cambiará al nuevo masaje seleccionado.
- Oprimiendo un botón de Pre-programa mueve automáticamente el respaldo en la posición de masaje.

3 Siéntese lo más atrás posible en el asiento con su cabeza centrada en la almohada.

4 Ajustando la posición del hombro


 Cuando el indicador de posición de hombro está destellando, ajuste la posición de las cabezas de masaje (cabezas superiores) de modo que toquen suavemente los hombros.





- Ajuste de 5 etapas arriba/abajo [arriba y abajo aprox. 3,9 pulg. (10 cm)]
- Es posible cambiar la posición de las cabezas de masaje durante el masaje.
- Cuando no sea posible ajustar correctamente la posición de hombros, puede que Ud. tenga que deslizar su cuerpo y ajustarlo otra vez.

Acerca del Indicador del Tiempo



- Tiempo que Queda Muestra el tiempo de masaje que queda por medio de un LED destellando.
 - Comienza la cuenta regresiva desde los 15 minutos en incrementos de aproximadamente 3 minutos.
 - El destello se acelera un minuto antes del fin del masaje.

Características del Pre-Programa y del Masaje Rápido

Shiatsu (Shiatsu)

Usa principalmente acciones de Shiatsu Suave, Golpeteo y Amasar para aflojar cómodamente y proveer alivio de la tensión mantenida en los puntos de presión.

Recomendado para aquellos con rigidez severa y los que desean un masaje estimulante.

Swedish (Sueco)

Usa principalmente acciones Suecas, Hawaianas y de Amasar para aplicar parejamente golpes relajadores de músculos por todas partes.

Recomendado para aquellos que desean un masaje suave de relajación.

Chiro (Giro)

Usa Rodamiento Completo y Compresión para estirar todos sus músculos. Se aplica una acción de amasamiento para un estiramiento y articulaciones para refrescar la postura y fortalecerlo contra la fatiga. Recomendado para aquellos que desean un masaje ligeramente fuerte debido a que los músculos se encuentran agarrotados.

Quick (Rápido)

Cubre todas las áreas usando una variedad de acciones de masaje, todo en el espacio de sólo cinco minutos.

Recomendado para aquellos que desean un masaje rápido y relajante.

Se recomienda a las personas cuya estatura es de menos de 4,5 pies (140 cm) o más de 6,0 pies (185 cm) que usen la unidad de la manera descrita más abajo cuando las cabezas de masaje no toquen sus hombros.

Cuando la estatura es de unos 4,5 pies (140 cm) o menos Cuando la estatura es de unos 6,0 pies (185 cm) o menos

Uselo colocando un cojín en el asiento y sentándose tan atrás como sea posible.




Uselo reclinando el respaldo y deslizando su cuerpo hacia abajo.



5 Personalizado

A Seleccionando un área para un masaje enfocado

Masajeando el Cuello y los Hombros



 La espalda superior e inferior también serán masajeadas ligeramente.




Masajeando la Espalda Inferior

 El cuello y los hombros también serán masajeados ligeramente.

*Oprima otra vez el botón para conmutarlo a apagado.

® Sacando el golpeteo de los pre-programas



*Oprima otra vez el botón para restaurar el golpeteo al programa.

6 Apague automático en los pre-programas

- El masaje terminará después de aproximadamente 15 minutos y la unidad se apagará automáticamente.
- Las cabezas de masaje se moverán a la posición retraida y se detendrán.
- El indicador APAGAR/ENCENDER (OFF/ON) destellará hasta que las cabezas hayan dejado de moverse.
- Si desea continuar usando la unidad, oprima el botón APAGAR/ENCENDER (OFF/ON). Por favor descanse por lo menos 10 minutos entre masajes.

Deteniendo un pre-programa




- Oprima el botón APAGAR/ENCENDER (OFF/ON).
- Las cabezas de masaje se moverán a la posición retraída y el respaldo automáticamente regresará a su posición original.

Deteniendo inmediatamente el masaje



- Oprima el botón Parada Rápida.
- Todo movimiento se detendrá inmediatamente.

OPERACIÓN MANUAL PARA EL CUERPO SUPERIOR



1 Abra la cubierta del controlador.

2 Oprima el botón APAGAR/ENCENDER (OFF/ON).

- El indicador APAGAR/ENCENDER (OFF/ON) se encenderá.
- Todos los botones de Operación Manual comenzarán a destellar.

3 Seleccione el tipo de masaje que desea.

- Oprima el botón del masaje que requiere.
 - El botón se iluminará y el masaje comenzará. (Ver Página S12)
- La unidad se reclinará automáticamente a la posición de masaje. Consulte la Página S10 para un ajuste fino.

4 Aiustes personalizados


Puede ajustar la posición o la velocidad de las cabezas de masaje y escuchará un "pi-pi-pi" cuando llegue a su límite.

(A) Ajustando la Posición Vertical de las Cabezas de Masaje



• Oprima el botón una vez para mover la posición ligeramente [aprox. 0,6 pulg. (15 mm)]. Oprima y sostenga el botón para mover la posición continuamente; suelte el botón para detener el movimiento.

(B) Ajustando el Ancho entre las Cabezas de Masaje



 Golpeteo, Shiatsu Suave, Rodamiento Completo, y Rodamiento Regional pueden ser ajustados en 3 pasos.

© Ajustando la Velocidad de Masaje



• La velocidad de masaje es ajustable en 5 pasos.

5 Apague automático en la operación manual

- El masaje terminará aproximadamente después de 15 minutos y la unidad se apagará automáticamente.
- Las cabezas de masaje se moverán a la posicion retraida y se detendrán.
- El indicador APAGAR/ENCENDER (OFF/ON) destellará hasta que las cabezas hayan dejado de moverse.
- Si desea continuar usando la unidad, por favor oprima el botón APAGAR/ ENCENDER (OFF/ON). Por favor descanse por lo menos 10 minutos entre masajes.

ACCIONES DE MASAJE

Knead (Amasar)

Se siente como los dedos y pulgares de dos manos pellizcando al unísono a medida que siguen su camino hacia arriba para aflojar la rigidez. Recomendado para el área del cuello y los hombros.

Compression (Compresión)

Aplica golpes alternados sueltos a los lados izquierdo y derecho como si se sacara la rigidez hacia afuera.

Recomendado para la relajación de todo el cuerpo.

Swedish (Sueco)

Se siente como dos palmas deslizándose sobre la piel a medida que amasan rítmicamente los músculos debajo.

Recomendado para aflojar áreas grandes de la espalda.

Hawaiian (Hawaiano)

Se siente como dos manos moviéndose rítmicamente en un patrón circular para relajar y refrescar la espalda.

Recomendado para aliviar la tensión en la espalda inferior.

Se siente como un par de pulgares que se alternan cuidadosamente entre los lados derecho e izquierdo a medida que se centran en su objetivo. Recomendado para aflojar nudos de tensión.

Tap (Golpeteo)

Se siente como si los filos de las manos golpearan rítmicamente para penetrar en el cuerpo y relajar los músculos. Recomendado para usarse en los finos músculos del cuello o como un masaje de acabado.

Soft Shiatsu (Shiatsu Suave) Full Roll (Rodamiento Completo)

Desde la espalda inferior hasta el cuello, puede sentirlo moverse 26,6 pulg. (67,5 cm) hacia arriba y abajo por todo el cuerpo superior.


Recomendado para un estirado general de los músculos de la espalda.

Regional Roll (Rodamiento Regional)

Puede sentirlo viajar hacia arriba y abajo trabajando 3,9 pulg. (10 cm) en áreas localizadas de la espalda. Recomendado para un rodamiento enfocado desde los músculos de la espalda.


Combinando Masajes

- Es posible combinar tipos de masajes.
- No es posible combinar tipos de masajes en la misma categoría.
- P.ej. 1 Añadiendo Golpeteo cuando Amasar está seleccionado.






P.ej. 2 Añadiendo Rodamiento Completo a la selección.





P.ej. 3 Deseleccionando Rodamiento Completo.




Cambiando Tipos de Masajes

P.ej. 1 Cambiando tipos de masajes en la misma categoría. (Cambiando a Hawaiano cuando Amasar está seleccionado.)



- P.ej. 2 Cambiando a un tipo de masaje fuera de la categoría. (Cambiando a Golpeteo cuando Amasar está seleccionado.)
 - Cuando Amasar es combinado con Golpeteo, el deseleccionar Amasar dejará sólo Golpeteo.



NOTA

- Un temporizador incorporado previene el sobreuso de la unidad.
- Cuando se usa la operación manual, el temporizador detiene automáticamente la operación después de 15 minutos.
- *Si desea continuar usando la unidad, le recomendamos que tenga un descanso de por lo menos 10 minutos entre masajes para permitir a su cuerpo que descanse.

Deteniéndose a mitad de camino de un masaje



- Oprima el botón APAGAR/ENCENDER (OFF/ON).
- Las cabezas de masaje se moverán a la posición retraída y el respaldo automáticamente regresará a su posición original.

Deteniendo inmediatamente el masaje



- Oprima el botón Parada Rápida.
- Todo movimiento se detendrá inmediatamente.

DESPUÉS DE COMPLETAR EL MASAJE

REGRESE EL ASIENTO A LA POSICIÓN ORIGINAL

- 1 Compruebe que no haya nada en la vecindad del respaldo.
- 2 Oprima el botón APAGAR/ENCENDER (OFF/ ON) dos veces.
 - El respaldo regresará automáticamente a su posición original.
- 3 Coloque el controlador en su funda.
- 4 Regrese la almohada y el cojín de espalda a sus posiciones originales.



DESCONECTE LA CORRIENTE

⚠ Consulte la Advertencia No. 1 en la página S1.

- 1 Deslice el interruptor de corriente a la posición "off" (apagado).
- 2 Haga girar la llave del interruptor de bloqueo a la posición "lock" (bloqueado).
- 3 Desenchufe el cordón de alimentación.
- 4 La llave del interruptor de bloqueo debe almacenarse fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Consulte Peligro No. 1 en la página S1.

CUBIERTA DE CUERO EN LA ALMOHADA, EL COJÍN DE ESPALDA Y LA UNIDAD

- Limpie estas áreas con un paño suave y seco.
 (NO use paños que contengan algún tipo de guímico, etc.)
- Si el cuero está particularmente sucio, mójelo con jabón líquido y cepille la superficie. Limpie con un paño humedecido con aqua. Déjelo secar naturalmente.
- (NO use un secador de cabello para tratar de secar las superficies más rápidamente.)
- Deberá evitarse el uso de prendas de mezclilla, coloreadas, estampadas o cualquier otro tipo de prenda con tendencia a desteñirse durante el uso, ya que podría ocasionar la decoloración de la piel.
- Por favor NO use disolventes, benzina o alcohol.

TUBOS Y ÁREAS DE PLÁSTICO

- 1 Pase sobre la unidad un paño que haya sido remojado en detergente suave y que haya sido exprimido completamente.
- 2 Luego pase un paño que haya sido mojado sólo con agua y haya sido exprimido completamente.
 - *Asegúrese de escurrir completamente el paño primero cuando limpie el controlador.
- 3 Deje que la unidad se seque naturalmente.
- Por favor NO use disolventes, benzina o alcohol.

ENTELADO

- 1 Limpie la tela del asiento con un paño que haya sido remojado en una solución suave de detergente y luego haya sido completamente exprimido.
- 2 Use una brocha para aplicar detergente suave en áreas en donde la tela se ha ensuciado especialmente. Tenga cuidado de no pasar la brocha demasiado en la tela ya que esto puede dañarla.
- 3 Luego pase sobre la tela un paño que haya sido mojado sólo con agua y después haya sido bien exprimido.
- 4 Deje que la tela se segue naturalmente.
- Por favor NO use disolventes, benzina o alcohol.

REMEDIO DE PROBLEMAS

Problema

Causa y Remedio

Ruidos de Motor

- Suena y se siente como que las cabezas de masaje están esforzándose para pasar sobre las arrugas en la tela.
- El motor retumba cuando está bajo carga.
- Existe ruido excesivo durante Golpeteo. (El ruido es mayor en la parte superior de la unidad.)
- Hay un sonido de chirrido cuando las cabezas de masaje están en operación.
- Hay un sonido de cascabeleo cuando las cabezas de masaje se mueven hacia arriba y abajo.
- · La correa se oye al girar.
- Hay un sonido de frotamiento producido por las cabezas de masaje frotando la tela del asiento.
- Hay un ruido cuando el cojín del respaldo se mueve sobre el reposabrazos al reclinarse el asiento.
- Hav un ruido cuando me siento.
- Hay un ruido extraño cuando las cabezas de masaje se mueven hacia adentro y hacia afuera.
- Cuando el interruptor de alimentación es encendido hay un sonido como un zumbido.
- Estos sonidos son perfectamente normales y no tendrán ningún efecto en el funcionamiento de la unidad.

Las cabezas de masaje se detienen durante el funcionamiento.

Si se aplica fuerza excesiva a las cabezas de masaje durante el funcionamiento, por motivos de seguridad pueda que las cabezas de masaje se detengan.

Si todas las marcas y botones en el controlador comienzan a destellar, lo que es extremadamente inusual, apague el interruptor de corriente, espere aproximadamente 10 segundos y luego encienda el interruptor de corriente otra vez. Si las cabezas de masaje se detienen otra vez, colóquese de modo que su espalda no esté completamente en contacto con el respaldo.

Las cabezas de masaje no suben hasta los hombros o el cuello.

La posición de las cabezas de masaje es incorrecta.

(Ver Página S10)

La altura de las cabezas de masaje izquierdas y derechas es diferente.

Un método de golpeteo alternado es empleado, lo que significa que este fenómeno ocurrirá normalmente. No hay ningún problema con la unidad.

No es posible reclinar la unidad.

Si la unidad encuentra un obstáculo o si se ejerce fuerza excesiva en ella durante el funcionamiento, por motivos de seguridad la unidad se detendrá.

Si todas las marcas y botones en el controlador comienzan a destellar, lo que es extremadamente inusual, apague el interruptor de corriente, espere aproximadamente 10 segundos y luego encienda el interruptor de corriente otra vez.

El reclinamiento no tiene lugar aun cuando un masaje es comenzado en pre-programas.

(El asiento no se reclina automáticamente.)

► En algunos casos puede que el asiento no se recline automáticamente dependiendo de la posición (ángulo) del respaldo.

(Ver Página S9)

El respaldo no regresa a la posición vertical.

El respaldo no regresará a la posición vertical si el temporizador es activado o si el botón (es oprimido. (Oprimiendo (dos veces regresará el respaldo a su posición original.) (Ver Página S15)

No es posible cambiar de Sueco y Amasar a Hawaiano y Compresión.

► El cambio puede ser perturbado cuando el peso del cuerpo del usuario no está descansando sobre las cabezas de masaje. Cambie su peso de modo que su cuerpo esté en contacto con las cabezas de masaje.

La unidad no funciona en absoluto.

► El cable de alimentación ha sido desconectado.

(Ver Página S10)

• El interruptor de alimentación en la unidad no ha sido encendido.

(Ver Página S10)

• Un botón de Pre-Programa o un botón de Operación Manual no ha sido oprimido después de oprimir 🔘.

(Ver Páginas S9, S12)

La unidad ha sido dañada.

▶ Deje de usar la unidad inmediatamente.

El cable de alimentación o el tomacorrriente está anormalmente caliente.

Deje de usar la unidad inmediatamente.

Consulte la Advertencia No. 9 y 10 en la página S2.

Si requiere de servicio póngase en contacto con su distribuidor local o llame al 1-877 Panafix (723-2349).

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

L'utilisation de tout appareil électrique, y compris celui-ci, exige le respect des précautions de base, y compris des suivantes.

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser le fauteuil vibromasseur.

DANGER – Pour réduire le risque de choc électrique:

1. Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation et avant le nettoyage.

ATTENTION – Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie ou de choc électrique et pour éviter de blesser quiconque:

- 1. Enfoncez toujours la fiche d'alimentation à fond dans la prise afin de réduire les risques de court-circuit ou d'incendie.
- 2. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne peuvent communiquer ou se déplacer par ellesmêmes.
- 4. Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans le présent manuel.
- 5. Ne vous tenez pas debout sur l'appareil.
- 6. N'utilisez aucun accessoire autre que les accessoires recommandés par le fabricant.
- 7. Ramenez toujours le siège en position verticale. Gardez les enfants éloignés de l'appareil.
- 8. Ne mettez jamais l'appareil en marche lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Renvoyez l'appareil au centre de service agréé le plus proche s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé ou encore s'il a été immergé dans de l'eau.
- 9. Tenez les cordons d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées. Ne transportez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.
- 10. N'obstruez jamais les ouvertures d'aération pendant le fonctionnement et assurez-vous qu'aucune des ouvertures d'aération n'est obstruée par des peluches, des cheveux, etc. Ne laissez rien tomber ou n'introduisez rien dans aucune des ouvertures de l'appareil.
- 11. N'utilisez pas l'appareil sur des appareils de chauffage comme des tapis chauffants, etc. Ne faites pas fonctionner le fauteuil lorsque vous êtes sous une couverture ou un oreiller. Cela peut produire une chaleur excessive pouvant entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures personnelles.
- 12. N'utilisez pas cet appareil dans des salles de bain ou tout autre endroit humide; cela pourrait provoquer une électrocution ou un mauvais fonctionnement de l'appareil. Ne renversez pas d'eau, etc. sur la télécommande.
- 13. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- 14. N'utilisez pas de produits à bombe aérosol ou n'exécutez pas d'opérations lorsque de tels produits sont utilisés ou quand de l'oxygène est administrée.
- 15. Au moment de débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande en position d'arrêt avant de retirer la fiche de la prise de courant. N'utilisez pas l'appareil avec un transformateur, car cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des chocs électriques.
- 16. Ne branchez cet appareil que sur une prise de courant reliée à la terre. Reportez-vous aux consignes de mise à la terre.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Afin d'éviter tout risque de blessure, prenez les précautions suivantes.

- 1. Les personnes souffrant de problèmes de santé présentant l'une des conditions listées ci-dessous ou qui sont sous traitement médical doivent consulter leur médecin avant d'utiliser l'appareil.
 - a) Les femmes enceintes, les personnes malades ou en mauvaise condition physique.
 - b) Les personnes souffrant du dos, de la nuque, des épaules ou des hanches.
 - c) Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou tout autre appareil médical sensible aux interférences électroniques.
 - d) Les personnes souffrant d'une maladie du coeur.
 - e) Les personnes dont le médecin leur a interdit les massages à la suite d'une thrombose ou d'un anévrisme, de varices aiguës ou de tout autre trouble de la circulation.
 - f) Les personnes dont la colonne vertébrale est anormalement courbée.
- 2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, retirez la clé et rangezla hors de portée des enfants.
- 3. Asseyez-vous en douceur après avoir vérifié la position des têtes de massage. Aucune partie de votre corps ne doit se trouver prise entre les têtes de massage car leur action comprimante pourrait entraîner des blessures. Ne glissez jamais vos doigts ou vos pieds dans l'espace situé entre le siège et le dossier, entre le dossier et les accoudoirs, entre le siège et la housse en dessous des accoudoirs.
- 4. N'utilisez pas l'appareil à même la peau. S'il est préférable de porter un vêtement léger pour renforcer l'efficacité du massage, un contact direct avec la peau peut en revanche provoquer des irritations. Ne portez aucun objet dur sur la tête, tel que des accessoires de coiffure, lorsque vous utilisez l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé pour des massages de la tête, de l'abdomen, du cou, des coudes ou des genoux.
 - N'utilisez pas de massage trop fort sur la nuque.
- 5. Lors de l'utilisation du fauteuil de massage, utilisez le bouton de positionnement du rouleau de nuque pour ajuster correctement les têtes de massage. Vous pouvez ajuster la position des épaules de cette façon dans les préprogrammes, et le rouleau en fonctionnement manuel.
 - Si la position des épaules n'est pas correctement ajustée, cela peut entraîner des blessures.
- 6. Les muscles du dos ne doivent pas être soumis à des étirements pendant plus d'une quinzaine de minutes d'affilée. Afin d'éviter un étirement excessif des muscles qui peut se traduire par un malaise, n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 5 minutes lors de la première séance. Vous pouvez augmenter progressivement la durée et l'intensité du massage à mesure que vous vous y habituez. Le massage ne doit pas être focalisé sur un même point pendant plus de 5 minutes d'affilée.
 - Un massage excessif peut trop stimuler les muscles et les nerfs et entraîner un résultat contraire. Pour éviter les effets d'un massage excessif, chaque séance d'utilisation du fauteuil vibromasseur ne doit pas se prolonger au-delà de 15 minutes en tout. Retirez le coussin dorsal pour obtenir un massage du dos plus vigoureux. Faites très attention afin d'éviter des douleurs au dos ou des blessures lorsque vous utilisez ce mode. Ne l'utilisez que pendant de courtes périodes (pas plus de 15 minutes). Réinstallez le coussin dorsal si vous désirez restaurer l'intensité normale des massages.
- 7. Si vous commencez à vous sentir mal ou si le massage vous semble douloureux alors que vous êtes en train d'utiliser l'appareil, interrompez immédiatement le massage. Si, alors que vous êtes en train d'utiliser le fauteuil vibromasseur, la pression vous paraît trop forte, vous pouvez à tout moment, interrompre le mouvement des têtes de massage en appuyant sur le bouton d'arrêt rapide.
- 8. Ne vous endormez pas pendant que vous utilisez l'appareil. N'utilisez pas l'appareil après avoir consommé de l'alcool.
- 9. Ne vous asseyez par sur le dossier lorsque le siège est en position inclinée et ne vous asseyez pas non plus en faisant reposer vos jambes sur l'appuie tête.
- 10. Ne laissez pas les enfants ni les animaux jouer sur ou autour de l'appareil, notamment s'il est en marche.
- 11. Ne débranchez pas ou ne mettez pas l'appareil hors tension pendant son fonctionnement. Débranchez immédiatement l'appareil lors d'une panne de courant.
- 12. Veillez à commencer par le programme de massage léger si vous utilisez le vibromasseur pour la première fois.
 - Le massage shiatsu est fort et doit être utilisé uniquement après s'être habitué au fauteuil.
- 13. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou faire fonctionner ce meuble mécanique. Laissez-le toujours en position droite et fermée. Gardez les mains et les pieds éloignés du mécanisme. Seul la personne assise doit faire fonctionner le fauteuil.
- 14. Avant d'utiliser l'appareil, soulevez toujours le coussin dorsal pour vérifier que la housse de l'appareil n'est pas déchirée. Veuillez également vérifier que la housse n'est pas déchirée en d'autres endroits. Si vous constatez la moindre déchirure, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et faites réparer l'appareil dans un centre de service agréé.

Français

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION: Pour éviter d'endommager l'appareil, prenez les précautions suivantes:

- 1. Le siège est conçu pour supporter un poids maximum de 120 kg (264 lb). Un poids supérieur à ce maximum peut entraîner une détérioration permanente du mécanisme de massage et/ou d'autres composants de l'appareil. Toute détérioration de ce genre est considérée comme un abus de la part de l'utilisateur et, en tant que telle, ne sera pas couverte par la garantie.
- 2. Ne vous asseyez pas sur la télécommande et ne la laissez pas tomber. Ne tirez pas sur le cordon de la télécommande ou sur le cordon d'alimentation. Veillez à ne pas laisser le cordon de la télécommande se faire prendre entre l'accoudoir et le dossier.
- 3. N'infligez pas de traitement brutal à l'appareil, par exemple, en le renversant sur le côté, en le mettant à l'envers, ou en montant dessus.
- 4. N'infligez pas de traitement abusif à la housse.
 - Gardez les objets pointus ou tranchants loin de la housse. Veillez à ne pas laisser tomber de cendres vives, de cigarettes ou d'allumettes allumées sur le fauteuil.
 - La couleur de la housse peut passer ou changer si elle est exposée à la lumière directe du soleil.
- 5. Si le vibromasseur fonctionne anormalement, coupez immédiatement l'alimentation et contactez le service après-vente pour une vérification complète.
- 6. Ne jouez pas avec les interrupteurs en leur infligeant d'incessants va-et vient car un dysfonctionnement à leur niveau pourrait s'ensuivre.
- 7. Vous entendrez peut-être des bruits provenant de l'appareil au cours de son utilisation. Ces bruits sont dus à la structure du fauteuil et n'ont absolument rien d'anormal.
- 8. Avant d'incliner le siège, vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve derrière. Le siège peut être incliné jusqu'à un maximum de 170°, mais il peut ne pas fonctionner correctement si le dossier touche un mur ou tout autre obstacle. Veillez à ce que l'espace derrière le siège soit toujours amplement dégagé et inclinez le fauteuil lentement dans l'éventualité d'un contact avec un obstacle.
- 9. En cas de pression excessive sur les têtes de massage, un processus de sécurité peut se déclencher et interrompre ainsi leur mouvement. Lors du redressement des têtes depuis leur position rétractée, le poids du corps peut entraîner leur immobilisation. Dans ce cas, soulevez légèrement le corps et attendez que les têtes de massage remontent jusqu'à la position voulue.
- 10. Après chaque séance de massage, ramenez l'interrupteur d'alimentation, situé au dos du siège, en position "off" (arrêt) et l'interrupteur de verrouillage en position "lock" (verrouillé).
- 11. Ne vous asseyez pas sur le fauteuil vibromasseur avec le corps ou les cheveux mouillés.
- 12. N'utilisez pas l'appareil dans des "locaux humides" (sauna, piscine) ou à l'extérieur.
- 13. Ne cherchez pas à ouvrir l'appareil ou démonter des pièces de l'appareil. Contactez uniquement un technicien Panasonic autorisé pour effectuer des réparations sur l'appareil.


CONSIGNES DE MISE À LA TERRE

Le produit doit être relié à la terre. Si un mauvais fonctionnement se produit ou s'il tombe en panne, la mise à la terre procure une voie de moindre résistance au courant électrique et réduit ainsi les risques d'électrocution. Ce produit est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre de l'appareillage et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise secteur appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des codes et décrets locaux.

DANGER


Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'appareillage peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un agent de service qualifié en cas de doute concernant la mise à la terre du produit. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit. Si elle ne s'adapte pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise secteur adaptée.

Ce produit est conçu pour être utilisé sur un circuit nominal d'une tension de 120 volts et est équipé d'une fiche de mise à la terre qui ressemble à la fiche illustrée dans la Figure A. Assurez-vous que le produit est connecté à une prise secteur ayant la même configuration que la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur avec ce produit.



DÉSIGNATION ET FONCTION DES DIFFÉRENTES PIÈCES

FAUTEUIL VIBROMASSEUR



- 1 Velcros de l'oreiller
- 2 Accoudoir
- 3 Porte-contrôleur
 - Du côté gauche et droit.
- 4 Oreiller
 - Pour regarder la télévision ou simplement pour se détendre.
 - La hauteur de l'oreiller peut être ajustée. (Reportez-vous à la page F10)
 - L'oreiller est amovible et peut également être basculé.
- 5 Coussin dorsal

- 6 Position rétractée des têtes de massage
 - Les têtes de massages sont normalement rétractées vers la gauche et vers la droite de la partie supérieure du coussin dorsal.
- 7 Velcro d'attache du cordon du contrôleur
- 8 Fermeture éclair du coussin dorsal
 - Le coussin dorsal est amovible.
- 9 Poignée
- 10 Housse arrière
- 11 Verrou du dossier

- 12 Étiquette des précautions de sécurité
- [13] Étiquette des caractéristiques
- [14] Cordon d'alimentation
- 15 Fiche du cordon d'alimentation
- 16 Interrupteur d'alimentation
- 17 Interrupteur de verrouillage
- 18 Clé de l'interrupteur de verrouillage
- 19 Etiquette de la clé de l'interrupteur de verrouillage
 - Permet d'éviter que les enfants avalent la clé de l'interrupteur de verrouillage.
- [20] Roulettes


CARACTÉRISTIQUES

Alimentation:	120 V c.a., 60 Hz	
Courant nominal:	1,6 A	
Massage du haut du corps		
Zone de massage (Haut-bas):	Environ 67,5 cm (26,6 po.)	
Zone de massage	Écartement des têtes de massage en cours de fonctionnement	
(Gauche-droite):	Environ 6,0 cm – 18,0 cm (2,4 po. – 7,1 po.)	
Vitesse du mouvement Haut-bas:	Environ 20 – 35 secondes retour.	
Vitesse du massage:	Knead (Pétrissage):	Environ 20 cycles/min. – 30 cycles/min.
	Swedish (Suédois):	Environ 30 cycles/min. – 50 cycles/min.
	Compression (Compression):	Environ 20 cycles/min. – 30 cycles/min.
	Hawaiian (Hawaïen):	Environ 30 cycles/min. – 50 cycles/min.
	Soft Shiatsu (Shiatsu doux):	Environ 150 cycles/min. – 210 cycles/min.
	Tap (Tapotement):	Environ 230 cycles/min. – 350 cycles/min.
	Full Roll (Roulement plein):	Environ 20 sec./cycle – 35 sec./cycle
		[Amplitude du mouvement: Environ 53,5 cm (21,1 po.)]
	Regional Roll (Roulement local:):	Environ 7 sec./cycle – 9 sec./cycle
		[Amplitude du mouvement: Environ 12 cm (4,7 po.)]
Angle d'inclinaison:	Dossier: Environ 120° – 170°	
Arrêt automatique:	Environ 15 min.	

CONTRÔLEUR


26

27



Couvercle fermé

Couvercle ouvert



21 Bouton d'arrêt/marche

• Utilisez ce bouton pour mettre le contrôleur sous et hors tension.

22 Témoin de durée

- Affiche la durée restante avant la fin du massage.
- 23 Boutons de préprogrammess

24 Boutons de focalisation des massages

- Utilisez ces boutons pour focaliser les massages.
- 25 Bouton d'arrêt/marche du tapotement
- 26 Bouton de positionnement du rouleau de nuque
- 27 Témoin de la position du rouleau de nuque

28 Bouton d'arrêt rapide

• Utilisez ce bouton pour arrêter immédiatement le massage.

29 Bouton d'inclinaison

• Utilisez ce bouton pour ajuster l'angle du dossier.

30 Témoin de fonctionnement

• Affiche l'état du fonctionnement.

31 Couvercle

32 Boutons de fonctionnement manuel

 Ces boutons permettent de sélectionner l'action de massage désirée.

(Reportez-vous à la page F13)

33 Bouton de réglage de la vitesse

 Ce bouton permet de régler la vitesse du massage de la partie supérieure du corps en 5 étapes pendant le fonctionnement manuel.

34 Témoin de vitesse

35 Bouton d'ajustement de la position du massage

 Ce bouton permet d'ajuster la position des têtes de massage pendant le fonctionnement manuel.


(Reportez-vous à la page F13)

Dimensions	
Non incliné (HxLxP):	Environ 110 cm × 74 cm × 107 cm (43,3 po. × 29,1 po. × 42,1 po.)
Incliné (HxLxP):	Environ 61 cm × 74 cm × 155 cm (24,0 po. × 29,1 po. × 61,0 po.)
Poids de l'appareil:	Environ 53 kg (117 lb)
Dimensions de la boîte (H×L×P):	Environ 78 cm × 77 cm × 121 cm (30,7 po. × 30,3 po. × 47,6 po.)
Poids dans la boîte:	Environ 68 kg (150 lb)
Poids maximal de l'utilisateur:	Environ 120 kg (264 lb)
Distance au mur minimale:	40 cm (15,7 po.)

INSTALLATION DE L'APPAREIL

EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

À au moins 10 cm (3,9 po) des murs.




- Évitez les endroits où l'appareil serait exposé à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes ou les endroits où il serait exposé à des températures élevées comme devant un appareil de chauffage, etc. Cela peut entraîner la décoloration ou le durcissement du cuir.
- Il est recommandé de placer un tapis ou un linge sous l'appareil afin de ne pas endommager le sol. Le tapis devrait être suffisamment grand [107 cm x 70 cm (42,1 po. x 27,5 po.) au moins] afin de pouvoir recouvrir la surface au sol de l'appareil.
- Placez l'appareil à proximité de la prise.
- \Lambda Voir l'avertissement N° 11 et 12 à la page F1.

1 DÉBALLEZ L'APPAREIL ET RELEVEZ LE DOSSIER

ATTENTION

• Lorsque vous relevez le dossier, faites très attention à ne pas laisser vos mains ou vos pieds se faire prendre entre le dossier et le verrou du dossier ou entre le dossier et les accoudoirs.

Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut provoquer des blessures.




- 1 Retirez le dessus de la caisse d'expédition.
 - Lors de l'emballage pour l'expédition, le dossier est plié vers l'avant.
- 2 Enlevez les matériaux d'emballage et de matelassage et retirez tous les accessoires.
- 3 Relevez le dossier.
 - Ne connectez pas le cordon d'alimentation à une prise secteur pendant l'installation.
 - Tenez le dossier à deux mains et soulevez-le dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'arrête.
 - Faites attention à ne jamais pincer le cordon d'alimentation ou du contrôleur au daissier.

2 INSPECTEZ LE CONTENU DE LA CAISSE D'EXPÉDITION

Fauteuil vibromasseur



Oreiller



Coussin dorsal



Clé Allen — 1 Vis de fixation — 8



Clés de l'interrupteur de verrouillage — 1



 La clé de l'interrupteur de verrouillage est insérée dans le verrou avant l'expédition depuis l'usine.

3 COMMENT DÉPLACER L'APPAREIL

Utilisation des roulettes pour déplacer l'appareil

- Soutenez le dossier pour déplacer l'appareil en utilisant les roulettes.
- Il est plus facile de déplacer l'appareil avec les têtes de massage rétractées et le dossier en position verticale.
- *Placez un tapis ou un tissu sur le sol et déplacez l'appareil lentement pour empêcher d'endommager le sol.





Soulèvement de l'appareil


Déplacez l'appareil à 2, en le tenant par les accoudoirs.
*Veuillez bien tenir fermement les accoudoirs pour éviter de laisser tomber l'appareil, cela peut endommager le sol.




4 INSTALLATION DES ACCOUDOIRS SUR L'APPAREIL









1 Installez les accoudoirs.

- 1 Dégrafez le velcro.
- 2 Dégrafez la fermeture éclair de l'accoudoir.
- 3 Vérifiez le côté d'installation (gauche ou droit), et la direction (avant ou arrière) d'installation de chaque accoudoir.

L'accoudoir de gauche est indiqué sur la figure. L'accoudoir de droite comporte les indications "Front" (Avant), "Right" (Droite) et "Back" (Arrière).

- *L'accoudoir gauche devrait être installé du côté gauche de l'appareil.
- 4 Alignez le bon accoudoir avec l'appareil puis connectez-le. Faites attention à ne pas pincer le tissu entre l'accoudoir et l'appareil.

2 Vissez les accoudoirs à l'aide des vis fournies.

(4 positions en tout pour chaque accoudoir)

Relevez le tissu sur le côté de l'accoudoir, placez ensuite l'extrémité de la vis dans la clé Allen, puis resserrez.

(Serrez tout d'abord légèrement chacune des 4 vis de l'accoudoir, puis resserrez-les toutes en même temps.) *En cas de problème d'insertion de la vis dans l'orifice, resserrez-la en poussant sur l'accoudoir.

3 Refermez la fermeture éclair au bas de l'accoudoir.


Faites attention à ne pas tordre l'extrémité de la fermeture éclair lors de sa fermeture.

- 1 Placez le velcro.
- 2 Refermez la fermeture éclair.

4 Placez les deux extrémités de la fermeture à l'intérieur.

- 1 Retournez le bord de la fermeture éclair.
- 2 Bloquez la languette de la fermeture éclair avec le velcro.


5 INSTALLATION DU CORDON DU CONTRÔLEUR



Fixez le cordon du contrôleur à l'aide des velcros, en laissant à peu près 51 cm (20 po.) d'espace libre.

* Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace libre, afin de pouvoir incliner le dossier. (La figure représente le cas où le cordon est fixé à l'accoudoir droit.)

6 INSTALLATION DU COUSSIN DORSAL ET DE L'OREILLER




- 1 Fixez le coussin dorsal à l'aide de la fermeture éclair.
- 2 Fixez l'oreiller à l'aide des velcros.

REPLIAGE DU DOSSIER VERS L'AVANT (REMBALLAGE)


ATTENTION

- Gardez les mains, les pieds, les enfants, tout objet, etc. éloignés des ouvertures de l'appareil, y compris du siège et des accoudoirs; des espaces entre l'appareil et le sol; et de la portée du mouvement du dossier lorsqu'il est replié vers l'avant.
- Cela peut entraîner des blessures.
- L'alimentation de l'appareil ne devrait pas être mise sous tension et les commandes ne devraient pas fonctionner, alors que le dossier est replié vers l'avant.
- Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut provoquer des blessures causées par un pincement.
- Ne grimpez pas ou ne placez pas d'objets sur l'appareil avec le dossier replié vers l'avant. Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut endommager l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, le dossier doit toujours être replié vers l'avant par deux personnes.
- 1 Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche pour mettre l'alimentation hors tension.
- 2 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation à la position "off" (arrêt), verrouillezle, puis débranchez le cordon d'alimentation.
- 3 Retirez le coussin dorsal et l'oreiller du fauteuil de l'appareil.
- 4 Retirez l'accoudoir de l'appareil.
 Reportez-vous au paragraphe "INSTALLATION DES ACCOUDOIRS SUR L'APPAREIL" page F8, puis retirez-les en sens inverse.
- 5 Introduire un tournevis dans l'ouverture de la charnière, environ 4 cm (1,6 po.) en-dessous de l'ouverture (jusqu'à ce que le tournevis entre en contact avec la charnière).
- 6 Repoussez l'extrémité du tournevis vers le bas d'environ 2,5 cm (1 po.) pour relâcher le verrou du dossier.
- 7 Retirez le tournevis lorsque la poussée du dossier vers le siège commence.
 - *Evitez de coincer la télécommande ou le cordon entre le dossier et le fauteuil.
 - *Il est recommandé de déplacer l'appareil avant de replier le dossier (en position relevée). En effet, le dossier est mobile et donc instable une fois replié.



AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

1 VÉRIFIEZ LA ZONE ENVIRONNANTE



Assurez-vous qu'il n'y a rien autour de l'appareil.

Français

Noir l'avertissement N° 8 à la page F1.

- 1 Assurez-vous que la fiche d'alimentation est prête à fonctionner.
 - Assurez-vous que la fiche d'alimentation ne présente pas de dommages. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est libre de tout corps étranger ou débris.
- 2 Branchez la fiche d'alimentation dans une prise secteur.
- 3 Assurez-vous que la clé de l'interrupteur de verrouillage se trouve sur la position "open" (ouvert).
 - Si elle est sur la position "lock" (verrouillé), mettez la clé de l'interrupteur de verrouillage sur "open" (ouvert).
- 4 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position "on" (marche).

3 VÉRIFIEZ L'APPAREIL



- 1 Assurez-vous que la housse du fauteuil ne présente pas de déchirure.
- 2 Supprimez tout obstacle entre les différents composants de l'appareil.
- 3 Assurez-vous que les têtes de massage se trouvent dans la position rétractée, c'est-àdire qu'elles sont rangées à droite et à gauche de la partie supérieure du dossier.

Si elles ne sont pas rétractées, appuyez deux fois sur (b) pour faire revenir les têtes de massage à leur position rétractée.

⚠ Voir l'avertissement N° 14 à la page F2.

4 AJUSTEMENT DE L'OREILLER À LA HAUTEUR CORRECTE






Ajustez la hauteur de l'oreiller de façon à ce que le bord inférieur de l'oreiller soit au niveau des oreilles.

 Si l'oreiller est positionné trop bas, cela peut diminuer l'effet du massage autour de la zone de la nuque.


5 AJUSTEMENT DE L'ANGLE D'INCLINAISON

Appuyez sur le d'inclinaison sur le bouton pour ajuster l'angle d'inclinaison du dossier.


• Si vous maintenez le bouton enfoncé, le mouvement continu jusqu'à ce qu'un "bip-bip-bip" retentisse pour signaler que le dossier a été relevé ou abaissé le plus loin possible.



*La fonction d'inclinaison permet d'ajuster l'angle d'inclinaison du dossier. Evitez de l'utiliser dans un autre but, comme par ex. lors de relèvements/abaissements en continu, etc.



- 1 Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche.
 - Le témoin d'arrêt/marche s'allume.
- 2 Sélectionnez le préprogramme que vous désirez.
 - · Veuillez appuyer sur l'un des boutons clignotant.
 - Si vous appuyez sur le bouton d'un autre préprogramme ou sur un bouton de mode manuel pendant l'exécution du massage de votre préprogramme sélectionné, le massage passe à l'exécution du préprogramme nouvellement sélectionné.
 - Appuyez sur un bouton de préprogramme pour placer automatiquement le dossier en position de massage.
- 3 Asseyez-vous le plus en arrière possible dans le siège avec votre tête au milieu de l'oreiller.
- 4 Réglage de la position des épaules
 - Lorsque le témoin de position des épaules clignote, ajustez la position des têtes de massage (têtes supérieures) de façon à ce qu'elles soient légèrement en contact avec les épaules.



Vers le haut



Vers le bas




Hauteur approximative

neck roller position 185 cm (6.0 pieds) 160 cm (5,2 pieds) 140 cm (4,5 pieds)

- Ajustement haut/bas en 5 étapes [de 10 cm (3,9 po.) vers le haut et vers le bas]
- Il est possible de changer la position des têtes de massage pendant l'exécution d'un massage.
- Lorsqu'il n'est pas possible d'ajuster correctement la position des épaules, déplacez votre corps et ajustez-la de nouveau.

À propos du témoin de durée



- Affiche la durée de massage restante au moyen d'un DEL clignotant.
- -- Environ 15 minutes Commence le compte à rebours de 15 minutes par incréments d'environ 3 minutes.
 - Le clignotement s'accélère une minute avant la fin du massage.

Caractéristiques des massages préprogrammés et rapide

Shiatsu (Shiatsu)

Ce massage utilise principalement le massage Shiatsu doux, les actions de Tapotement et de Pétrissage pour décontracter confortablement et offre un soulagement de la tension des points de pression. Recommandé pour ceux qui souffrent de raideurs sévères et qui préfèrent un massage stimulant.

Swedish (Suédois)

Ce massage utilise principalement les actions des massages Suédois, Hawaïen et Pétrissage pour appliquer des mouvements réguliers sur tout le corps pour détendre les muscles. Recommandé pour ceux qui préfèrent un massage doux.

Chiro (Chiro)

Ce massage utilise les actions de Rouleau plein et de Compression pour étirer et décontracter tous vos muscles. Une action de pétrissage est appliquée pour les raideurs de dos et des articulations, et pour lutter contre la fatique. Recommandé pour ceux qui préfèrent un massage

stimulant, souffrant de raideurs musculaires.

Quick (Rapide)

Ce massage couvre toutes les zones en utilisant une variété d'actions de massage, le tout en cinq

Recommandé pour ceux qui veulent un massage rapide et décontractant.

Il est recommandé aux personnes dont la taille est inférieure à 140 cm (4,5 pieds) ou supérieure à 185 cm (6,0 pieds) d'utiliser l'appareil de la manière décrite ci-dessous lorsque les têtes de massage ne sont pas en contact avec leurs épaules.

Lorsque la taille est d'environ 140 cm (4.5 pieds) ou moins Lorsque la taille est d'environ 185 cm (6.0 pieds) ou plus

Placez un coussin sur le siège et asseyez-vous le plus loin possible en arrière.




Inclinez le dossier et faites glisser votre corps vers le bas.



5 Personnaliser

A Sélection d'une zone pour un massage focalisé

Massage de la nuque et des épaules



 Le haut et le bas du dos sont également légèrement massés.




Massage du bas du dos

 La nuque et les épaules sont également légèrement massés.

*Appuyez de nouveau sur le bouton pour le désactiver.

B Pour supprimer le tapotement des préprogrammes



*Appuyez de nouveau sur le bouton pour rétablir le programme de tapotement.

6 Arrêt automatique des préprogrammes

- Le massage se termine après environ 15 minutes et l'appareil s'éteint automatiquement.
- Les têtes de massage se placent dans la position rétractée et s'arrêtent.
- Le témoin d'arrêt/marche clignote jusqu'à ce que les têtes de massage s'arrêtent.
- Si vous désirez continuer à utiliser l'appareil, appuyez sur le bouton d'arrêt/marche. Veuillez laisser au moins 10 minutes entre les massages.

Pour arrêter un préprogramme




- Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche.
- Les têtes de massage retournent à la position rétractée, et le dossier retourne automatiquement à sa position d'origine.

Pour arrêter immédiatement le massage



- Appuyez sur le bouton d'arrêt rapide.
- Tout mouvement s'arrête immédiatement.

FONCTIONNEMENT MANUEL POUR LE HAUT DU CORPS



1 Ouvrez le couvercle du contrôleur.

2 Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche.

- Le témoin d'arrêt/marche s'allume.
- Tous les boutons du fonctionnement manuel se mettent à clignoter.


3 Sélectionnez le type de massage que vous désirez.

- Appuyez sur le bouton du massage désiré.
- Le bouton s'allume et le massage commence. (Reportez-vous à la page F12)
- L'appareil s'incline automatiquement à la position nécessaire pour le massage. Voir page F10 pour les réglages fins.

4 Réglages personnalisés


Vous pouvez ajuster la position ou la vitesse des têtes de massage, un "bip-bipbip" se fera entendre à l'atteinte de la limite.

(A) Ajustement de la position verticale des têtes de massage




• Appuyez une fois sur le bouton pour déplacer la position légèrement [d'environ 15 mm (0,6 po.)]. Maintenir le bouton enfoncé pour le déplacer en continu; puis relâchez-le pour arrêter le mouvement.

(B) Ajustement de la largeur entre les têtes de massage



• Le Tapotement, le Shiatsu doux, le Roulement plein et le Roulement local peuvent être ajustés en 3 étapes.

(C) Ajustement de la vitesse du massage



• La vitesse du massage peut être ajustée en 5 étapes.

5 Arrêt automatique en mode manuel

- Le massage se termine au bout d'environ 15 minutes et l'appareil se met automatiquement hors circuit.
- Les têtes de massage se placent automatiquement à la position rétractée et s'arrêtent.
- Le témoin d'arrêt/marche clignote jusqu'à ce que les têtes de massage aient cessé de se déplacer.
- Si vous désirez continuer à utiliser l'appareil, veuillez appuyer sur le bouton d'arrêt/marche. Veuillez vous reposer au moins 10 minutes entre les massages.

ACTIONS DE MASSAGE

Knead (Pétrissage)

Donne l'impression des doigts et du pouce des deux mains pétrissant ensemble tout en remontant pour détendre toute raideur

Recommandé pour les zones de la nuque et des épaules.

Compression (Compression)

Appliquez des passages de mains réguliers alternatifs vers la gauche et vers la droite comme pour faire disparaître toute raideur vers l'extérieur. Recommandé pour la détente de tout le corps.

Swedish (Suédois)

Donne l'impression des paumes des deux mains glissant audessus de la peau alors qu'elles nétrissent en cadence les muscles en-dessous.

Recommandé pour détendre les larges zones du dos.

Hawaiian (Hawaïen)

Donne l'impression de deux mains se déplacant en cadence selon un motif circulaire pour décontracter et rafraîchir le dos. Recommandé pour soulager la tension du bas du dos.

Soft Shiatsu (Shiatsu doux)

Donne l'impression de deux pouces alternant soigneusement entre la droite et déplacer de 67,5 cm (26,6 po) la gauche alors qu'ils se rapprochent du centre.

Recommandé pour détendre les nœuds de tension.

Tap (Tapotement)

Donne l'impression du tranchant Vous pouvez le sentir se des deux mains tapotant en cadence pour pénétrer le corps et détendre les muscles. Recommandé pour

l'utilisation sur les muscles fins de la nuque ou comme massage final.

Full Roll (Roulement plein)

Du bas du dos jusqu'à la nuque, vous pouvez le sentir se du haut en bas de la partie supérieure du corps.

Recommandé pour l'étirement général des muscles du dos.

Regional Roll (Roulement local)

déplacer du haut en bas. passant sur 10 cm (3,9 po) des zones localisées du dos. Recommandé pour le roulement focalisé des muscles du dos.

Pour combiner des massages


- Il est possible de combiner des types de massages.
- Il n'est pas possible de combiner des types de massages dans la même catégorie.

Exemple 1: ajouter Tapotement lorsque Pétrissage est sélectionné.






Exemple 2: ajouter Roulement plein à la sélection.





Exemple 3: désélectionner Roulement plein.



Pour changer de type de massage

Exemple 1: pour changer de massage dans la même catégorie. (Pour changer à Hawaïen lorsque Pétrissage est sélectionné.)



Exemple 2: pour changer à un massage d'une autre catégorie. (Changer à Tapotement lorsque Pétrissage est sélectionné.)

• Lorsque Pétrissage est combiné avec Tapotement, désélectionnez Pétrissage pour ne garder que Tapotement.



REMARQUES:

- Une minuterie incorporée empêche l'appareil d'être trop utilisé.
- Lors de l'utilisation du mode manuel, la minuterie arrête automatiquement le fonctionnement au bout de 15 minutes.
- *Si vous désirez continuer à utiliser l'appareil, nous vous recommandons d'observer un temps d'arrêt d'au moins 10 minutes entre les massages pour permettre à votre corps de se reposer.

Pour arrêter au milieu d'un massage



- Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche.
- Les têtes de massage retournent à la position rétractée, et le dossier retourne automatiquement à sa position d'origine.

Pour arrêter immédiatement le massage



- Appuyez sur le bouton d'arrêt rapide.
- Tout mouvement s'arrête immédiatement.

LORSQUE LE MASSAGE EST TERMINÉ

FAITES REVENIR LE SIÈGE À SA POSITION ORIGINALE

- 1 Assurez-vous que rien ne se trouve dans l'environnement du dossier.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton d'arrêt/ marche.
 - Le dossier retourne automatiquement à sa position originale.
- 3 Replacez le contrôleur dans son portecontrôleur.
- 4 Retournez l'oreiller et le coussin dorsal à leur position originale.



DÉCONNECTEZ L'ALIMENTATION

- ⚠ Voir l'avertissement N° 1 à la page F1.
- 1 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation à la position "off" (arrêt).
- 2 Faites tourner la clé de l'interrupteur de verrouillage à la position "lock" (verrouillé).
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation.
- 4 La clé de l'interrupteur de verrouillage devra être rangée hors de portée des enfants.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Noir Danger N° 1 à la page F1.

DU CUIR RECOUVRE L'OREILLER, LE COUSSIN DORSAL ET L'APPAREIL

- Essuyez ces zones à l'aide d'un chiffon doux et sec.
 (N'utilisez PAS de chiffon imbibé d'un quelconque produit chimique, etc.)
- Si le cuir est particulièrement sale, humectez-le avec du savon liquide et brossez la surface. Essuyez avec un chiffon humecté d'eau. Laissez sécher naturellement.
- (N'utilisez PAS de sèche-cheveux pour essayer de sécher la surface plus rapidement.)
- <u>L'utilisation d'habits en denim (jeans), colorés, à motifs ou ayant tendance à se décolorer devrait être évitée pendant</u> l'utilisation, étant donné que ceci pourrait entraîner une décoloration du cuir.
- Veuillez NE PAS utiliser de solvant, de benzine ou d'alcool.

ZONE DES TUYAUX ET EN PLASTIQUE

- 1 Essuyez ensuite l'appareil avec un chiffon humecté d'une solution de détergent doux, que vous aurez bien essoré.
- 2 Essuyez ensuite l'appareil avec un chiffon humecté d'eau seulement, que vous aurez bien essoré.
 - *Veillez à d'abord complètement essorer le chiffon avant de nettoyer le contrôleur.
- 3 Laissez sécher l'appareil.
- Veuillez NE PAS utiliser de solvant, de benzine ou d'alcool.

TISSU ENDUIT

- 1 Essuyez ensuite le tissu du siège avec un chiffon humecté d'une solution de détergent doux, que vous aurez bien essoré.
- 2 Utilisez une brosse pour appliquer un détergent doux sur les zones où le tissu enduit est particulièrement taché. Veillez à ne pas trop brosser le tissu, cela peut l'endommager.
- 3 Essuyez ensuite la housse à l'aide d'un chiffon humecté d'eau seulement, que vous aurez bien essoré.
- 4 Laissez la housse sécher.
- Veuillez NE PAS utiliser de solvant, de benzine ou d'alcool.

DÉPANNAGE

Problème

Cause et remède

Bruits de moteur

- Bruit et sensation comme si les têtes de massage peinent pour passer au-dessus des plis du tissu.
- Sous une charge, le moteur grince.
- Le mode Tapotement fait trop de bruit. (Il y a plus de bruit au sommet de l'appareil.)
- Un grincement est produit lorsque les têtes de massage fonctionnent.
- Un cliquetis est produit lorsque les têtes de massage montent ou descendent.
- On entend la courroie tourner.
- Un bruit de frottement est produit par les têtes de massage frottant sur la housse.
- Un bruit est produit lorsque le coussin dorsal se déplace au-dessus des accoudoirs lorsque le fauteuil s'incline.
- Un bruit est produit lorsque je m'assied.
- Un bruit bizarre est produit lorsque les têtes de massage entrent et ressortent.
- Un bourdonnement est produit lorsqu'on enclenche l'interrupteur d'alimentation.
- Ces bruits n'ont absolument rien d'anormal et n'ont aucun effet sur le fonctionnement de l'appareil.

Les têtes de massage s'arrêtent en cours de fonctionnement.

Si, au cours d'une séance de massage, une trop forte pression s'exerce sur les têtes de massage, il peut arriver qu'elles s'immobilisent pour des raisons de sécurité.

Dans le cas extrêmement inhabituel où tous les boutons et voyants du contrôleur se mettent à clignoter, éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation, patientez une dizaine de secondes, puis rallumez-le au moyen de l'interrupteur d'alimentation. Si les têtes de massage s'arrêtent de nouveau, positionnez votre corps de façon à ce que votre dos ne soit pas complètement en contact avec le dossier.

Les têtes de massage ne remontent pas jusqu'aux épaules ou jusqu'à la nuque.

La position des têtes de massage est incorrecte.

(Reportez-vous à la page F10)

La hauteur des têtes de massage droite et gauche est différente.

Une méthode de tapotement alternative est utilisée, signifiant que ce phénomène se produit normalement. L'appareil ne présente aucun problème.

Il est impossible d'incliner l'appareil.

Si l'appareil rencontre un obstacle ou si une force excessive est appliquée pendant le fonctionnement, l'appareil s'arrête pour des raisons de sécurité.

Dans le cas extrêmement inhabituel où tous les boutons et voyants du contrôleur se mettent à clignoter, éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation, patientez une dizaine de secondes, puis rallumez-le au moyen de l'interrupteur d'alimentation

Le siège ne s'incline pas, même lorsqu'une séance de massage est démarrée dans un des préprogrammes. (Le siège ne s'incline pas automatiquement.)

Dans certains cas, le siège pourrait ne pas s'incliner automatiquement en fonction de la position (de l'angle) du dossier.

(Reportez-vous à la page F9)

Le dossier ne retourne pas à la position verticale.

Le dossier ne retourne pas à la position verticale lorsque la minuterie est activée ou lorsque le bouton (b) est pressé. (Appuyez deux fois sur (appuyez deux fo

Impossible de passer de Suédois et Pétrissage à Hawaïen et Compression.

La commutation peut être empêchée lorsque le poids du corps de l'utilisateur ne repose pas sur les têtes de massage. Déplacez votre poids de façon à ce que votre corps soit en contact avec les têtes de massage.

L'appareil ne fonctionne pas du tout.

Le cordon d'alimentation est débranché.

(Reportez-vous à la page F10)

• L'interrupteur d'alimentation de l'appareil n'est pas enclenché.

(Reportez-vous à la page F10)

• Un bouton de préprogramme ou un bouton de fonctionnement manuel n'a pas été appuyé après avoir appuyé sur 🕝

(Reportez-vous aux pages F9, F12)

L'appareil a été endommagé.

Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont anormalement chauds.

Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

⚠ Voir l'avertissement N° 9 et 10 à la page F2.

Si des réparations s'avèrent nécessaires, contactez votre revendeur local ou appelez le 1-877 Panafix (723-2349).

Panasonic Consumer

Electronics Company
One Panasonic Way 1H-1
Secaucus, New Jersey 07094 1-800-338-0552 for questions and comments. www.panasonic.com/massage

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive Mississauga, ON L4W 2T3 905-624-5010 www.panasonic.ca